

**Artem Seliverstov**

Tel.: +49 28 02 / 81-116

Fax: +49 28 02 / 81-220

a.seliverstov@lemken.com

Продажа запасных частей

RUS, BY, KS, MD, MNG, UA

**Thomas Stammen**

Tel.: +49 28 02 / 81-460

Fax: +49 28 02 / 81-220

t.stammen@lemken.com

Продажа запасных частей

RCH, IR, CDN, CO, LAR, MEX

**Bernd Steinhoff**

Tel.: +49 28 02 / 81-116

Fax: +49 28 02 / 81-220

b.steinhoff@lemken.com

Продажа запасных частей

RUS, KZ, CN, KOR, BY, UZ, AZ, KS, TMN

**Jutta Verhülsdonk**

Tel.: +49 28 02 / 81-206

Fax: +49 28 02 / 81-220

j.verhuelsdonk@lemken.com

Продажа запасных частей

D-Nord & Ost, DK, EST, FIN, GB, IRL, LV, LT, N, PL, S

плуг	4	результат болт	44
DuraMaxx - корпус	5	Навесные оборотные плуги	44
DM W-корпус плуга	6	Полунавесные оборотные плуги	45
DM CS-корпус плуга	8		
DMS CS-корпус плуга	10	болт крепления	45
		корпус плуга	45
Dural - корпус	12	Стойка корпуса	45
B-корпус плуга	14	Впереди идущие рабочие органы	45
C-корпус плуга	16		
D-корпус плуга	18		
BS-корпус плуга	20	Обратное уплотнение	46
CS-корпус плуга	22	Кольцо почвоуплотнителя	47
US-корпус плуга	24	Резиновая лента	48
W-корпус плуга	26	сегмент кольцо ФлексПак	49
BU-корпус плуга	28		
NBU-корпус плуга	30	Предпосевная обработка почвы	50
		Ротационная борона	51
дополнительные инструменты	32	Чистик для катки	52
Долото лемеха S DuraMaxx / Dural	32	Ножевой зуб	53
Углосьем Dural	32	Укрепление для Ножевой зуб	57
Углосьем DuraMaxx	32		
		System-Kompaktor, System-Korund, Korund 8, Koralle	58
Впереди идущие рабочие органы	33	Брус	59
DuraMaxx	34	Кольцо кросскил.катка	59
Dural Круглая стойка для X	35	Лемех Культиватор	60
Dural Стойка	36	зуб Культиватор	61
		Подшипники в Каток-рыхлитель	63
Нож расширения борозды	37	Каток-рыхлитель	64
Глубокорыхлитель Dural	38		
Глубокорыхлитель DuraMaxx	39		
Нож расширения борозды Dural	39		
Нож расширения борозды DuraMaxx	39		65
		Короткая дисковая борона	66
Дисковый нож	40	Пружинный зуб	67
Дисковый нож	40	Выравнивающие зубья	69
Ступица Комплект для диск нож	42	Полусферический диск	70
		Болт для диска	70
		Ступица Комплект	71

Интенсивный культиватор Karat	74	Compact-Solitair	90
инструментарий	75	Двухдисковый сошник OptiDisc впереди	91
		Двухдисковый сошник OptiDisc позади	92
Компактный культиватор Kristall	76	Двухдисковый сошник OptiDisc впереди „В“	93
инструментарий	76	Двухдисковый сошник OptiDisc позади „В“	91
Schar Aufteilung nach Arbeitsbreite	77	Двухдисковый сошник удобрение	95
		Зубовая борона	96
культиватор Thorit	78	Выравнивающие зубья	97
инструментарий	78	Пружинный зуб	98
Дисковый культиватор Smaragd	79	Аксессуары для двухдисковый сошник	99
инструментарий	79	внешний чистик	99
Рыхлитель почвы Dolomit	80	Зуб бороны Saphir - Solitair	100
инструментарий	80		
		Зуб бороны EuroDrill - DKA	101
Рыхлитель технологических колея Labrador	81		
инструментарий	81	EuroDrill	102
		Анкерный сошник	102
результат болт Предпосевная обработка почвы /		Дисковый Сошник	103
культиваторов	82		
		DKA	104
культиватор Achat	83	Анкерный сошник	104
инструментарий	83	Дисковый Сошник	105
Подшипник с корпусом для катки	83	Партнеры по сбыту в Германии	107
		Партнеры по сбыту международные	108
Посев	84		
Saphir	85		
Анкерный сошник	86		
Однодисковый сошник	86		
Двухдисковый сошник	87		
Solitair	88		
Двухдисковый сошник	89		





Корпуса плуга DuraMaxx для плугов «Ювель», «ВариТанзанит» и «Диаманта» ◀

DuraMaxx: Важные аргументы и преимущества на практике

Полосы отвала и отвалы без отверстий, перфораций и сварочных швов

- Применение новых материалов с максимальной твердостью и максимальным сроком эксплуатации
- Увеличение срока эксплуатации до 75%

Полосы отвала или отвал не являются частью несущей конструкции

- Полный износ материала

Крепление без болтов на отдельном носителе при помощи крюка

- Достижение оптимального скольжения
- Быстрая замена без применения инструментов
- Снижение затрат времени на переоснащение до 80%

Больше свободного места позади корпуса плуга

- Работа без забиваний

Наклон корпусов регулируется эксцентриком

- При горизонтальном расположении хорошее положение и легкое ведение плуга
- У При вертикальном положении надежное вхождение при тяжелых почвенных условиях

Гибридные корпуса с пластиковыми полосами

- Наилучшее скольжение на особенно липких почвах



Полосовой отвал




Полосовой отвал и Башмак корпуса




Сплошной отвал



Сплошной отвал и Башмак корпуса




Гибридные отвалы DuraMaxx фирмы ЛЕМКЕН с пластиковыми перьями в нижней и верхней частях отвала.




Гибридные отвалы DuraMaxx фирмы ЛЕМКЕН полностью с пластиковыми перьями

Корпус плуга W 40 DuraMaxx




Положение	Описание	Номер детали
1	Крыло отвала DMW40 RE	344 2100
1	Крыло отвала DMW40 LI	344 2101
2	Грудь. отвала DMCK RE	345 1030
2	Грудь. отвала DMCK LI	345 1031
3	Лемех SB43D RE 428x150x11	335 2120
3	Лемех SB43D LI 428x150x11	335 2121
4	Лемех SB45D RE 449x150x11	335 2130
4	Лемех SB45D LI 449x150x11	335 2131
4	Лемех SB45P RE 449x150x11	335 2230
4	Лемех SB45P LI 449x150x11	335 2231
5	Лемех SB56D RE 558x150x11	335 2134
5	Лемех SB56D LI 558x150x11	335 2135
5	Лемех SB56P RE 558x150x11	335 2234
5	Лемех SB56P LI 558x150x11	335 2235
6	Лемех SB58D RE	335 2138
6	Лемех SB58D LI	335 2139
7	Лемех S42A RE 670x150x11	333 5032
7	Лемех S42A LI 670x150x11	333 5033
8	Долото лемеха SC2P RE	336 4156
8	Долото лемеха SC2P LI	336 4157
9	Башмак корпуса DMW RE	467 1046
9	Башмак корпуса DMW LI	467 1047
10	Полевая доска DMV1	341 1525
11	Клин полевой доски AK12W 12x103x170	340 1903
12	Нож полевой доски AS2 RE 6x238x240	349 2890
12	Нож полевой доски AS2 LI 6x238x240	349 2891
13	Болт эксцентрик M20x75 12.9.	56710004
14	Штифт с фикс. Кольцом 5x32 d1=4,7 Zn	311 9568
15	Полевая доска DMV2 RE	34110002
15	Полевая доска DMV2 LI	34110003

Корпус плуга W 52 DuraMaxx




Положение	Описание	Номер детали
1	Крыло отвала DMW52 RE	344 2104
1	Крыло отвала DMW52 LI	344 2105
2	Грудь. отвала DMCK RE	345 1030
2	Грудь. отвала DMCK LI	345 1031
3	Лемех SB43D RE 428x150x11	335 2120
3	Лемех SB43D LI 428x150x11	335 2121
4	Лемех SB45D RE 449x150x11	335 2130
4	Лемех SB45D LI 449x150x11	335 2131
4	Лемех SB45P RE 449x150x11	335 2230
4	Лемех SB45P LI 449x150x11	335 2231
5	Лемех SB56D RE 558x150x11	335 2134
5	Лемех SB56D LI 558x150x11	335 2135
5	Лемех SB56P RE 558x150x11	335 2234
5	Лемех SB56P LI 558x150x11	335 2235
6	Лемех SB58D RE	335 2138
6	Лемех SB58D LI	335 2139
7	Лемех S42A RE 670x150x11	333 5032
7	Лемех S42A LI 670x150x11	333 5033
8	Долото лемеха SC2P RE	336 4156
8	Долото лемеха SC2P LI	336 4157
9	Башмак корпуса DMW RE	467 1046
9	Башмак корпуса DMW LI	467 1047
10	Полевая доска DMV1	341 1525
11	Клин полевой доски AK12W 12x103x170	340 1903
12	Нож полевой доски AS2 RE 6x238x240	349 2890
12	Нож полевой доски AS2 LI 6x238x240	349 2891
13	Болт эксцентрик M20x75 12.9.	56710004
14	Штифт с фикс. Кольцом 5x32 d1=4,7 Zn	311 9568
15	Полевая доска DMV2 RE	34110002
15	Полевая доска DMV2 LI	34110003

Корпус плуга CS 40 DuraMaxx




Положение	Описание	Информация	Номер детали
1	Полоса отвала 4 DMCS40 RE		344 4448
1	Полоса отвала 4 DMCS40 LI		344 4449
1	Полоса отвала 4 DMCS40 KU RE	Пластик	344 0452
1	Полоса отвала 4 DMCS40 KU LI	Пластик	344 0453
2	Полоса отвала 3 DMCS40 RE		344 4438
2	Полоса отвала 3 DMCS40 LI		344 4439
2	Полоса отвала 3 DMCS40 KU RE	Пластик	344 0442
2	Полоса отвала 3 DMCS40 KU LI	Пластик	344 0443
3	Полоса отвала 2 DMCS40 RE		344 4428
3	Полоса отвала 2 DMCS40 LI		344 4429
3	Полоса отвала 2 DMCS40 KU RE	Пластик	344 0432
3	Полоса отвала 2 DMCS40 KU LI	Пластик	344 0433
4	Полоса отвала 1 DMCS40 RE		344 4418
4	Полоса отвала 1 DMCS40 LI		344 4419
4	Полоса отвала 1 DMCS40 KU RE	Пластик	344 0422
4	Полоса отвала 1 DMCS40 KU LI	Пластик	344 0423
5	Грудь. отвала DMCK RE		345 1030
5	Грудь. отвала DMCK LI		345 1031
6	Лемех SB56D RE 558x150x11		335 2134
6	Лемех SB56D LI 558x150x11		335 2135
6	Лемех SB56P RE 558x150x11		335 2234
6	Лемех SB56P LI 558x150x11		335 2235
7	Лемех SB58D RE		335 2138
7	Лемех SB58D LI		335 2139
8	Лемех S42A RE 670x150x11		333 5032
8	Лемех S42A LI 670x150x11		333 5033
9	Долото лемеха SC2P RE		336 4156
9	Долото лемеха SC2P LI		336 4157
10	Башмак корпуса DMCS RE		467 1040
10	Башмак корпуса DMCS LI		467 1041
11	Полевая доска DMV1		341 1525
12	Клин полевой доски AK12W 12x103x170		340 1903
13	Нож полевой доски AS2 RE 6x238x240		349 2890
13	Нож полевой доски AS2 LI 6x238x240		349 2891
14	Болт эксцентрик M20x75 12.9.		56710004
15	Штифт с фикс. Кольцом 5x32 d1=4,7 Zn		311 9568
16	Полевая доска DMV2 RE		34110002
16	Полевая доска DMV2 LI		34110003

Корпус плуга CS 50 DuraMaxx




Положение	Описание	Номер детали
1	Полоса отвала 4 DMCS40 RE	344 4448
1	Полоса отвала 4 DMCS40 LI	344 4449
2	Полоса отвала 3 DMCS50 RE	344 4440
2	Полоса отвала 3 DMCS50 LI	344 4441
3	Полоса отвала 2 DMCS50 RE	344 4430
3	Полоса отвала 2 DMCS50 LI	344 4431
4	Полоса отвала 1 DMCS50 RE	344 4420
4	Полоса отвала 1 DMCS50 LI	344 4421
5	Грудь. отвала DMCK RE	345 1030
5	Грудь. отвала DMCK LI	345 1031
6	Лемех SB56D RE 558x150x11	335 2134
6	Лемех SB56D LI 558x150x11	335 2135
6	Лемех SB56P RE 558x150x11	335 2234
6	Лемех SB56P LI 558x150x11	335 2235
7	Лемех SB58D RE	335 2138
7	Лемех SB58D LI	335 2139
8	Лемех S42A RE 670x150x11	333 5032
8	Лемех S42A LI 670x150x11	333 5033
9	Долото лемеха SC2P RE	336 4156
9	Долото лемеха SC2P LI	336 4157
10	Башмак корпуса DMCS RE	467 1040
10	Башмак корпуса DMCS LI	467 1041
11	Полевая доска DMV1	341 1525
12	Клин полевой доски AK12W 12x103x170	340 1903
13	Нож полевой доски AS2 RE 6x238x240	349 2890
13	Нож полевой доски AS2 LI 6x238x240	349 2891
14	Болт эксцентрик M20x75 12.9.	56710004
15	Штифт с фикс. Кольцом 5x32 d1=4,7 Zn	311 9568
16	Полевая доска DMV2 RE	34110002
16	Полевая доска DMV2 LI	34110003

Корпус плуга DMS CS40



Положение	Описание	Номер детали
1	Полоса отвала 4 DMSCS40 RE	34410008
1	Полоса отвала 4 DMSCS40 LI	34410009
2	Полоса отвала 3 DMSCS40 RE	34410014
2	Полоса отвала 3 DMSCS40 LI	34410015
3	Полоса отвала 2 DMSCS40 RE	34410012
3	Полоса отвала 2 DMSCS40 LI	34410013
4	Полоса отвала 1 DMSCS40 RE	34410010
4	Полоса отвала 1 DMSCS40 LI	34410011
5	Грудь, отвала DMSCK RE	34510002
5	Грудь, отвала DMSCK LI	34510003
6	Лемех SB56D RE 558x150x11	335 2134
6	Лемех SB56D LI 558x150x11	335 2135
6	Лемех SB56P RE 558x150x11	335 2234
6	Лемех SB56P LI 558x150x11	335 2235
7	Лемех SB58D RE	335 2138
7	Лемех SB58D LI	335 2139
8	Лемех S42A RE 670x150x11	333 5032
8	Лемех S42A LI 670x150x11	333 5033
9	Долото лемеха SC2P RE	336 4156
9	Долото лемеха SC2P LI	336 4157
10	Башмак корпуса DMCS RE	467 1040
10	Башмак корпуса DMCS LI	467 1041
11	Полевая доска DMV1	341 1525
12	Клин полевой доски AK12W 12x103x170	340 1903
13	Нож полевой доски AS2 RE 6x238x240	349 2890
13	Нож полевой доски AS2 LI 6x238x240	349 2891
14	Болт эксцентрик M20x75 12.9.	56710004
15	Штифт с фикс. Кольцом 5x32 d1=4,7 Zn	311 9568
16	Полевая доска DMV2 RE	34110002
16	Полевая доска DMV2 LI	34110003

Корпус плуга DMS CS50



Положение	Описание	Номер детали
1	Полоса отвала 4 DMSCS40 RE	34410008
1	Полоса отвала 4 DMSCS40 LI	34410009
2	Полоса отвала 3 DMSCS50 RE	34410006
2	Полоса отвала 3 DMSCS50 LI	34410007
3	Полоса отвала 2 DMSCS50 RE	34410004
3	Полоса отвала 2 DMSCS50 LI	34410005
4	Полоса отвала 1 DMSCS50 RE	34410002
4	Полоса отвала 1 DMSCS50 LI	34410003
5	Грудь, отвала DMSCK RE	34510002
5	Грудь, отвала DMSCK LI	34510003
6	Лемех SB56D RE 558x150x11	335 2134
6	Лемех SB56D LI 558x150x11	335 2135
6	Лемех SB56P RE 558x150x11	335 2234
6	Лемех SB56P LI 558x150x11	335 2235
7	Лемех SB58D RE	335 2138
7	Лемех SB58D LI	335 2139
8	Лемех S42A RE 670x150x11	333 5032
8	Лемех S42A LI 670x150x11	333 5033
9	Долото лемеха SC2P RE	336 4156
9	Долото лемеха SC2P LI	336 4157
10	Башмак корпуса DMCS RE	467 1040
10	Башмак корпуса DMCS LI	467 1041
11	Полевая доска DMV1	341 1525
12	Клин полевой доски AK12W 12x103x170	340 1903
13	Нож полевой доски AS2 RE 6x238x240	349 2890
13	Нож полевой доски AS2 LI 6x238x240	349 2891
14	Болт эксцентрик M20x75 12.9.	56710004
15	Штифт с фикс. Кольцом 5x32 d1=4,7 Zn	311 9568
16	Полевая доска DMV2 RE	34110002
16	Полевая доска DMV2 LI	34110003

Заметки

[illegible]

Dural: Важные аргументы и преимущества на практике

Отвал разделен на особенно большую грудь отвала и крыло отвала

- Форма менее подвержена износу, грудь и крыло отвала заменяются отдельно

Полосы полосового отвала из толстой, полностью закаленной специальной стали

- Высокая устойчивость к износу

Полосы отвала заменяются отдельно; фиксирующие болты имеют глубокую посадку

- Надежное положение полос отвала даже после очень долгой эксплуатации

Закаленный башмак корпуса


- Высокая прочность, долгий срок службы
- Угол атаки корпуса плуга регулируется
- Долгое хорошее вхождение плуга в почву, оптимальное качество работы, экономия топлива

Плавный переход от лемеха к отвалу, стабильная гармоничная форма

- Легкость ведения в почве

Доступно острие лемеха с наплавкой из твердого металла

- Примерно в три раза увеличенный срок службы




Плуг

► Быстроизнашивающиеся части корпуса плуга



Корпус плуга В (В 20 / В 25 / В 25Н / В 30 / В 35 / В 40)




Положение	Описание	Информация	Номер детали
1	Крыло отвала B20B RE		344 1020
1	Крыло отвала B20B LI		344 1021
1	Крыло отвала B25B RE		344 1024
1	Крыло отвала B25B LI		344 1025
1	Крыло отвала B25HB RE		344 1026
1	Крыло отвала B25HB LI		344 1027
1	Крыло отвала B30B RE		344 1030
1	Крыло отвала B30B LI		344 1031
1	Крыло отвала B35B RE		344 1034
1	Крыло отвала B35B LI		344 1035
1	Крыло отвала B40B RE		344 1040
1	Крыло отвала B40B LI		344 1041
2	Грудь. отвала B2K RE		345 1000
2	Грудь. отвала B2K LI		345 1001
2	Грудь. отвала B2K3 RE	Трехслойная сталь	345 1006
2	Грудь. отвала B2K3 LI	Трехслойная сталь	345 1007
3	Грудь. отвала B2KH RE	бороздка	345 1010
3	Грудь. отвала B2KH LI	бороздка	345 1011
4	Башмак корпуса BK13 RE		467 1010
4	Башмак корпуса BK13 LI		467 1011
5	Башмак корпуса BK12 RE-V		467 1002
5	Башмак корпуса BK12 LI-V		467 1003
6	Лемех SB36 RE 363x145x10	B20 / B25H	335 2010
6	Лемех SB36 LI 363x145x10	B20 / B25H	335 2011
7	Лемех SB43 RE 428x145x10	B25 / B30	335 2020
7	Лемех SB43 LI 428x145x10	B25 / B30	335 2021
7	Лемех SB43D RE 428x150x11	B25 / B30	335 2120
7	Лемех SB43D LI 428x150x11	B25 / B30	335 2121
7	Лемех SB43P RE 428x150x11	B30	335 2220
7	Лемех SB43P LI 428x150x11	B30	335 2221
8	Лемех SB45 RE 449x145x10	B35 / B40	335 2030
8	Лемех SB45 LI 449x145x10	B35 / B40	335 2031
8	Лемех SB45D RE 449x150x11	B35 / B40	335 2130
8	Лемех SB45D LI 449x150x11	B35 / B40	335 2131
8	Лемех SB45P RE 449x150x11	B40	335 2230
8	Лемех SB45P LI 449x150x11	B40	335 2231
9	Лемех S41A RE 534x150x11		333 5020
9	Лемех S41A LI 534x150x11		333 5021
10	Лемех S45A RE 654x150x11		333 5030
10	Лемех S45A LI 654x150x11		333 5031
11	Долото лемеха B2S RE 10x98x240		336 4050
11	Долото лемеха B2S LI 10x98x240		336 4051
11	Долото лемеха B2SP RE	с наплавкой	336 4150
11	Долото лемеха B2SP LI	с наплавкой	336 4151
12	Долото лемеха твердосплавное B2SH RE	с твердосплавной наплавкой	336 4250
12	Долото лемеха твердосплавное B2SH LI	с твердосплавной наплавкой	336 4251
13	Долото лемеха S2W RE 100x13x375		336 5540
13	Долото лемеха S2W LI 100x13x375		336 5541
14	Полевая доска A42 120x12x420		341 1504
15	Полевая доска A36H 180x12x360		341 1508
16	Полевая доска A42H 180x12x420		341 1460
17	Клин полевой доски AK10 RE 120x10x207		340 1900
17	Клин полевой доски AK10 LI 120x10x207		340 1901
18	Нож полевой доски AS2 RE 6x238x240		349 2890
18	Нож полевой доски AS2 LI 6x238x240		349 2891
19	Хвостовик отвала ST4 RE 80x285		347 6000
19	Хвостовик отвала ST4 LI 80x285		347 6001
20	Защита полевой доски SC18 256x175x8		340 1490
21	Защита башмака корпуса SCR11 RE 130x114		340 1480
21	Защита башмака корпуса SCR11 LI 130x114		340 1481
22	Усилитель 40x10x482 RE		469 5410
22	Усилитель 40x10x482 LI		469 5411
23	Тяга M20x340-440 0/17 GRD	BK12	567 0172
24	Тяга M20x340-440 8/29 GRD	BK13	567 0183
25	Тяга M24x340-440 8/29 GRD	Тяга короткая BK13, B40	567 0157
25	Тяга M24 570-670 15/60	Тяга длинная BK13, B40	56710001

Плуг

► Быстроизнашивающиеся части корпуса плуга



Корпус плуга С (С 30 / С 40)




Положение	Описание	Информация	Номер детали
1	Крыло отвала C30B RE		344 1130
1	Крыло отвала C30B LI		344 1131
1	Крыло отвала C40B RE		344 1140
1	Крыло отвала C40B LI		344 1141
1	Крыло отвала C40KUB RE	Пластиковое исполнение	344 1144
1	Крыло отвала C40KUB LI	Пластиковое исполнение	344 1145
2	Грудь. отвала C2K RE		345 1004
2	Грудь. отвала C2K LI		345 1005
3	Лемех SB36 RE 363x145x10	C30	335 2010
3	Лемех SB36 LI 363x145x10	C30	335 2011
4	Лемех SB43 RE 428x145x10	C40	335 2020
4	Лемех SB43 LI 428x145x10	C40	335 2021
4	Лемех SB43D RE 428x150x11	C40	335 2120
4	Лемех SB43D LI 428x150x11	C40	335 2121
4	Лемех SB43P RE 428x150x11	C40	335 2220
4	Лемех SB43P LI 428x150x11	C40	335 2221
5	Лемех S41A RE 534x150x11		333 5020
5	Лемех S41A LI 534x150x11		333 5021
6	Долото лемеха C2S RE 10x97x248		336 4054
6	Долото лемеха C2S LI 10x97x248		336 4055
7	Долото лемеха C2SP RE	с наплавкой	336 4154
7	Долото лемеха C2SP LI	с наплавкой	336 4155
8	Полевая доска A42 120x12x420		341 1504
9	Полевая доска A48 120x12x480		341 1450
10	Полевая доска A42H 180x12x420		341 1460
11	Клин полевой доски AK10 RE 120x10x207		340 1900
11	Клин полевой доски AK10 LI 120x10x207		340 1901
12	Нож полевой доски AS2 RE 6x238x240		349 2890
12	Нож полевой доски AS2 LI 6x238x240		349 2891
13	Защита полевой доски SC18 256x175x8		340 1490
14	Защита башмака корпуса SCR11 RE 130x114		340 1480
14	Защита башмака корпуса SCR11 LI 130x114		340 1481
15	Башмак корпуса CK13 RE		467 1014
15	Башмак корпуса CK13 LI		467 1015
16	Башмак корпуса CK12 RE-V		467 1006
16	Башмак корпуса CK12 LI-V		467 1007
17	Усилитель 50x8x530 RE C40/D50	CK13	469 5450
17	Усилитель 50x8x530 LI C40/D50	CK13	469 5451
18	Усилитель 410x45 RE CK12	CK12	469 5424
18	Усилитель 410x45 LI CK12	CK12	469 5425
19	Хвостовик отвала ST4 RE 80x285		347 6000
19	Хвостовик отвала ST4 LI 80x285		347 6001
20	Тяга M20x340-440 10/03 GRD	C30	567 0314
21	Тяга M24x340-440 14/6 GRD	C40	567 0156
22	Лемех SB45 RE 449x145x10	C40 / для Франции	335 2030
22	Лемех SB45 LI 449x145x10	C40 / для Франции	335 2031
22	Лемех SB45D RE 449x150x11	C40 / для Франции	335 2130
22	Лемех SB45D LI 449x150x11	C40 / для Франции	335 2131

Плуг

► Быстроизнашивающиеся части корпуса плуга




Корпус плуга D 50



Положение	Описание	Информация	Номер детали
1	Крыло отвала D50B RE		344 1650
1	Крыло отвала D50B LI		344 1651
2	Грудь. отвала B2K RE		345 1000
2	Грудь. отвала B2K LI		345 1001
2	Грудь. отвала B2K3 RE	трехслойная сталь	345 1006
2	Грудь. отвала B2K3 LI	трехслойная сталь	345 1007
3	Грудь. отвала B2KH RE	бороздка	345 1010
3	Грудь. отвала B2KH LI	бороздка	345 1011
4	Башмак корпуса BK13 RE		467 1010
4	Башмак корпуса BK13 LI		467 1011
5	Лемех SB36 RE 363x145x10		335 2010
5	Лемех SB36 LI 363x145x10		335 2011
6	Лемех SB43 RE 428x145x10		335 2020
6	Лемех SB43 LI 428x145x10		335 2021
6	Лемех SB43P RE 428x150x11		335 2220
6	Лемех SB43P LI 428x150x11		335 2221
7	Лемех SB45 RE 449x145x10		335 2030
7	Лемех SB45 LI 449x145x10		335 2031
7	Лемех SB45D RE 449x150x11		335 2130
7	Лемех SB45D LI 449x150x11		335 2131
7	Лемех SB45P RE 449x150x11		335 2230
7	Лемех SB45P LI 449x150x11		335 2231
9	Лемех SB43D RE 428x150x11		335 2120
9	Лемех SB43D LI 428x150x11		335 2121
10	Лемех S45A RE 654x150x11		333 5030
10	Лемех S45A LI 654x150x11		333 5031
11	Долото лемеха B2S RE 10x98x240		336 4050
11	Долото лемеха B2S LI 10x98x240		336 4051
11	Долото лемеха B2SP RE	с наплавкой	336 4150
11	Долото лемеха B2SP LI	с наплавкой	336 4151
12	Долото лемеха твердосплавное B2SH RE	с твердосплавной наплавкой	336 4250
12	Долото лемеха твердосплавное B2SH LI	с твердосплавной наплавкой	336 4251
13	Долото лемеха S2W RE 100x13x375		336 5540
13	Долото лемеха S2W LI 100x13x375		336 5541
14	Полевая доска A42 120x12x420		341 1504
15	Полевая доска A36H 180x12x360		341 1508
16	Полевая доска A42H 180x12x420		341 1460
17	Клин полевой доски AK10 RE 120x10x207		340 1900
17	Клин полевой доски AK10 LI 120x10x207		340 1901
18	Нож полевой доски AS2 RE 6x238x240		349 2890
18	Нож полевой доски AS2 LI 6x238x240		349 2891
19	Хвостовик отвала ST4 RE 80x285		347 6000
19	Хвостовик отвала ST4 LI 80x285		347 6001
20	Защита полевой доски SC18 256x175x8		340 1490
21	Защита башмака корпуса SCR11 RE 130x114		340 1480
21	Защита башмака корпуса SCR11 LI 130x114		340 1481
22	Усилитель 50x8x530 RE C40/D50		469 5450
22	Усилитель 50x8x530 LI C40/D50		469 5451
23	Тяга M20x370-470 9/14 GRD		567 0150

Корпус плуга BS (BS 20 / BS 40 / BS 42)




Положение	Описание	Информация	Номер детали
1 a	Полоса отвала 4 BS20 RE 825mm	BS20	344 4044
1 a	Полоса отвала 4 BS20 LI 825mm	BS20	344 4045
1 a	Полоса отвала 4 BS40 RE 985mm	BS40	344 4040
1 a	Полоса отвала 4 BS40 LI 985mm	BS40	344 4041
1 a	Полоса отвала 4 BS42 RE 985x120	BS42	344 4042
1 a	Полоса отвала 4 BS42 LI 985x120	BS42	344 4043
2 b	Полоса отвала 3 BS20 RE 740mm	BS20	344 4034
2 b	Полоса отвала 3 BS20 LI 740mm	BS20	344 4035
2 b	Полоса отвала 3 BS40/42 RE 950mm	BS40 / BS42	344 4030
2 b	Полоса отвала 3 BS40/42 LI 950mm	BS40 / BS42	344 4031
3 c	Полоса отвала 2 BS20 RE 587mm	BS20	344 4024
3 c	Полоса отвала 2 BS20 LI 587mm	BS20	344 4025
3 c	Полоса отвала 2 BS40/42 RE 677mm	BS40 / BS42	344 4020
3 c	Полоса отвала 2 BS40/42 LI 677mm	BS40 / BS42	344 4021
4 d	Полоса отвала 1 BS RE 544mm	BS20 / BS40 / BS42	344 4010
4 d	Полоса отвала 1 BS LI 544mm	BS20 / BS40 / BS42	344 4011
4 d	Полоса отвала 1 BS/W RE 120x561	BS40 / BS42 поворачиваемая	344 4012
4 d	Полоса отвала 1 BS/W LI 120x561	BS40 / BS42 поворачиваемая	344 4013
5	Грудь. отвала B2K RE		345 1000
5	Грудь. отвала B2K LI		345 1001
5	Грудь. отвала B2K3 RE	трехслойная сталь	345 1006
5	Грудь. отвала B2K3 LI	трехслойная сталь	345 1007
6	Грудь. отвала B2KH RE	бороздка	345 1010
6	Грудь. отвала B2KH LI	бороздка	345 1011
7	Башмак корпуса BK13 RE		467 1010
7	Башмак корпуса BK13 LI		467 1011
8	Башмак корпуса BK12 RE-V		467 1002
8	Башмак корпуса BK12 LI-V		467 1003
9	Лемех SB43 RE 428x145x10		335 2020
9	Лемех SB43 LI 428x145x10		335 2021
9	Лемех SB43D RE 428x150x11		335 2120
9	Лемех SB43D LI 428x150x11		335 2121
9	Лемех SB43P RE 428x150x11	BS20 / с наплавкой	335 2220
9	Лемех SB43P LI 428x150x11	BS20 / с наплавкой	335 2221
10	Лемех SB45 RE 449x145x10		335 2030
10	Лемех SB45 LI 449x145x10		335 2031
10	Лемех SB45D RE 449x150x11		335 2130
10	Лемех SB45D LI 449x150x11		335 2131
10	Лемех SB45P RE 449x150x11	BS40 / с наплавкой	335 2230
10	Лемех SB45P LI 449x150x11	BS40 / с наплавкой	335 2231
11	Лемех SB56 RE 558x145x10		335 2034
11	Лемех SB56 LI 558x145x10		335 2035
11	Лемех SB56D RE 558x150x11		335 2134
11	Лемех SB56D LI 558x150x11		335 2135
11	Лемех SB56P RE 558x150x11	BS42 / с наплавкой	335 2234
11	Лемех SB56P LI 558x150x11	BS42 / с наплавкой	335 2235
12	Лемех S41A RE 534x150x11		333 5020
12	Лемех S41A LI 534x150x11		333 5021
13	Лемех S45A RE 654x150x11		333 5030
13	Лемех S45A LI 654x150x11		333 5031
14	Долото лемеха B2S RE 10x98x240		336 4050
14	Долото лемеха B2S LI 10x98x240		336 4051
15	Долото лемеха B2SP RE	с наплавкой	336 4150
15	Долото лемеха B2SP LI	с наплавкой	336 4151
16	Долото лемеха твердосплавное B2SH RE	с твердосплавной наплавкой	336 4250
16	Долото лемеха твердосплавное B2SH LI	с твердосплавной наплавкой	336 4251
17	Долото лемеха S2W RE 100x13x375		336 5540
17	Долото лемеха S2W LI 100x13x375		336 5541
18	Полевая доска A42 120x12x420		341 1504
19	Полевая доска A36H 180x12x360		341 1508
20	Полевая доска A42H 180x12x420		341 1460
21	Клин полевой доски AK10 RE 120x10x207		340 1900
21	Клин полевой доски AK10 LI 120x10x207		340 1901
22	Нож полевой доски AS2 RE 6x238x240		349 2890
22	Нож полевой доски AS2 LI 6x238x240		349 2891
23	Защита полевой доски SC18 256x175x8		340 1490
24	Защита башмака корпуса SCR11 RE 130x114		340 1480
24	Защита башмака корпуса SCR11 LI 130x114		340 1481
25	Тяга M20x340-440 39/6 GRD	BK13	567 0185
25	Тяга M24x450-550 42/07 GRD	BK13 усиленная	567 0403
26	Тяга M20x650-750 2/17 GRD	BK13	567 0328
26	Тяга M24x700-840 15/55 GRD	BK13 усиленная	567 0404
27	Тяга M20x340-440 43/1 GRD	BK12	567 0301
28	Тяга M20x650-750 7/16 GRD	BK12	567 0300
29	Опорная стойка BS40+42 RE BK13	BK13	469 5620
29	Опорная стойка BS40+42 LI BK13	BK13	469 5621
30	Опорная стойка BS40 RE	BK12	469 5600
30	Опорная стойка BS40 LI	BK12	469 5601
31	Накладка 30x8x75 1xGEB6GRD Zn		469 3400
32	Усилитель 40x10x260+D12,25+D20,25 gekr.		469 5480

Плуг

► Быстроизнашивающиеся части корпуса плуга



Корпус плуга CS 40 Dural




Положение	Описание	Номер детали
1	Полоса отвала 4 CS40 RE 878 lg	344 4048
1	Полоса отвала 4 CS40 LI 878 lg	344 4049
2	Полоса отвала 3 CS40 RE 830 lg	344 4038
2	Полоса отвала 3 CS40 LI 830 lg	344 4039
3	Полоса отвала 2 CS40 RE 720 lg	344 4028
3	Полоса отвала 2 CS40 LI 720 lg	344 4029
4	Полоса отвала 1 CS40 RE 606 lg	344 4018
4	Полоса отвала 1 CS40 LI 606 lg	344 4019
5	Грудь. отвала C2K RE	345 1004
5	Грудь. отвала C2K LI	345 1005
6	Лемех SB56 RE 558x145x10	335 2034
6	Лемех SB56 LI 558x145x10	335 2035
6	Лемех SB56D RE 558x150x11	335 2134
6	Лемех SB56D LI 558x150x11	335 2135
6	Лемех SB56P RE 558x150x11	335 2234
6	Лемех SB56P LI 558x150x11	335 2235
7	Лемех S42A RE 670x150x11	333 5032
7	Лемех S42A LI 670x150x11	333 5033
8	Долото лемеха C2S RE 10x97x248	336 4054
8	Долото лемеха C2S LI 10x97x248	336 4055
9	Долото лемеха C2SP RE	336 4154
9	Долото лемеха C2SP LI	336 4155
10	Башмак корпуса CK14 RE	467 1016
10	Башмак корпуса CK14 LI	467 1017
11	Полевая доска A42 120x12x420	341 1504
12	Полевая доска A48 120x12x480	341 1450
13	Полевая доска A42H 180x12x420	341 1460
14	Клин полевой доски AK10 RE 120x10x207	340 1900
14	Клин полевой доски AK10 LI 120x10x207	340 1901
15	Нож полевой доски AS2 RE 6x238x240	349 2890
15	Нож полевой доски AS2 LI 6x238x240	349 2891
16	Защита полевой доски SC18 256x175x8	340 1490
17	Защита башмака корпуса SCR11 RE 130x114	340 1480
17	Защита башмака корпуса SCR11 LI 130x114	340 1481
18	Опорная стойка CS40 RE CK14	469 5632
18	Опорная стойка CS40 LI CK14	469 5633
19	Тяга D22x190 RE	469 8370
19	Тяга D22x190 LI	469 8371
20	Тяга M20x450-550 19/7 GRD	567 0219
21	Болт с накладкой M16x40 D13 10.9 Zn	301 0852

Плуг

► Быстроизнашивающиеся части корпуса плуга




Корпус плуга US (US 35 / US 40)



Положение	Описание	Информация	Номер детали
1	Полоса отвала 4 US35 RE 772mm	US35	344 4134
1	Полоса отвала 4 US35 LI 772mm	US35	344 4135
1	Полоса отвала 4 US40 RE 832mm	US40	344 4140
1	Полоса отвала 4 US40 LI 832mm	US40	344 4141
2	Полоса отвала 3 US35/40 RE 870mm	US35 / US40	344 4130
2	Полоса отвала 3 US35/40 LI 870mm	US35 / US40	344 4131
3	Полоса отвала 2 US35/40 RE 730mm	US35 / US40	344 4120
3	Полоса отвала 2 US35/40 LI 730mm	US35 / US40	344 4121
4	Полоса отвала 1 US30/35/40 RE 620mm	US35 / US40	344 4110
4	Полоса отвала 1 US30/35/40 LI 620mm	US35 / US40	344 4111
5	Грудь. отвала B2K RE		345 1000
5	Грудь. отвала B2K LI		345 1001
5	Грудь. отвала B2K3 RE	трехслойная сталь	345 1006
5	Грудь. отвала B2K3 LI	трехслойная сталь	345 1007
6	Грудь. отвала B2KH RE	бороздка	345 1010
6	Грудь. отвала B2KH LI	бороздка	345 1011
7	Лемех SB45 RE 449x145x10	US35	335 2030
7	Лемех SB45 LI 449x145x10	US35	335 2031
7	Лемех SB45D RE 449x150x11	US35	335 2130
7	Лемех SB45D LI 449x150x11	US35	335 2131
7	Лемех SB45P RE 449x150x11	US35	335 2230
7	Лемех SB45P LI 449x150x11	US35	335 2231
8	Лемех SB56 RE 558x145x10	US40	335 2034
8	Лемех SB56 LI 558x145x10	US40	335 2035
8	Лемех SB56D RE 558x150x11	US40	335 2134
8	Лемех SB56D LI 558x150x11	US40	335 2135
8	Лемех SB56P RE 558x150x11	US40	335 2234
8	Лемех SB56P LI 558x150x11	US40	335 2235
9	Лемех S41A RE 534x150x11		333 5020
9	Лемех S41A LI 534x150x11		333 5021
10	Лемех S45A RE 654x150x11		333 5030
10	Лемех S45A LI 654x150x11		333 5031
11	Долото лемеха B2S RE 10x98x240		336 4050
11	Долото лемеха B2S LI 10x98x240		336 4051
11	Долото лемеха B2SP RE	с наплавкой	336 4150
11	Долото лемеха B2SP LI	с наплавкой	336 4151
12	Долото лемеха твердосплавное B2SH RE	с твердосплавной наплавкой	336 4250
12	Долото лемеха твердосплавное B2SH LI	с твердосплавной наплавкой	336 4251
13	Долото лемеха S2W RE 100x13x375		336 5540
13	Долото лемеха S2W LI 100x13x375		336 5541
14	Башмак корпуса BK13 RE		467 1010
14	Башмак корпуса BK13 LI		467 1011
15	Башмак корпуса BK12 RE-V		467 1002
15	Башмак корпуса BK12 LI-V		467 1003
16	Полевая доска A42 120x12x420		341 1504
17	Полевая доска A36H 180x12x360		341 1508
18	Полевая доска A42H 180x12x420		341 1460
19	Клин полевой доски AK10 RE 120x10x207		340 1900
19	Клин полевой доски AK10 LI 120x10x207		340 1901
20	Нож полевой доски AS2 RE 6x238x240		349 2890
20	Нож полевой доски AS2 LI 6x238x240		349 2891
21	Защита полевой доски SC18 256x175x8		340 1490
22	Защита башмака корпуса SCR11 RE 130x114		340 1480
22	Защита башмака корпуса SCR11 LI 130x114		340 1481
23	Опорная стойка US35+40 RE BK13	BK13	469 5630
23	Опорная стойка US35+40 LI BK13	BK13	469 5631
24	Опорная стойка US RE	BK12	469 5610
24	Опорная стойка US LI	BK12	469 5611
25	Тяга M20x370-470 44/7 GRD	BK13 US35	567 0203
26	Тяга M20x550-650 3/10 GRD	BK13 US35	567 0304
27	Тяга M20x370-470 39/5 GRD	BK12	567 0168
28	Тяга M20x550-650 3/10 GRD	BK12	567 0304
29	Болт с накладкой M16x40 D13 10.9 Zn		301 0852

Корпус плуга W 52



Положение	Описание	Номер детали
1	Крыло отвала W52B RE	344 1240
1	Крыло отвала W52B LI	344 1241
2	Грудь. отвала C2K RE	345 1004
2	Грудь. отвала C2K LI	345 1005
3	Лемех SB45 RE 449x145x10	335 2030
3	Лемех SB45 LI 449x145x10	335 2031
4	Лемех SB45D RE 449x150x11	335 2130
4	Лемех SB45D LI 449x150x11	335 2131
5	Лемех SB45P RE 449x150x11	335 2230
5	Лемех SB45P LI 449x150x11	335 2231
6	Долото лемеха C2S RE 10x97x248	336 4054
6	Долото лемеха C2S LI 10x97x248	336 4055
7	Долото лемеха C2SP RE	336 4154
7	Долото лемеха C2SP LI	336 4155
8	Башмак корпуса CK13 RE	467 1014
8	Башмак корпуса CK13 LI	467 1015
9	Полевая доска A42 120x12x420	341 1504
10	Полевая доска A48 120x12x480	341 1450
11	Полевая доска A42H 180x12x420	341 1460
12	Клин полевой доски AK10 RE 120x10x207	340 1900
12	Клин полевой доски AK10 LI 120x10x207	340 1901
13	Нож полевой доски AS2 RE 6x238x240	349 2890
13	Нож полевой доски AS2 LI 6x238x240	349 2891
14	Защита полевой доски SC18 256x175x8	340 1490
15	Защита башмака корпуса SCR11 RE 130x114	340 1480
15	Защита башмака корпуса SCR11 LI 130x114	340 1481
16	Хвостовик отвала ST4 RE 80x285	347 6000
16	Хвостовик отвала ST4 LI 80x285	347 6001
17	Усилитель RE W52	469 5452
17	Усилитель LI W52	469 5453
18	Тяга M20x450-550 25/60 GRD	567 0407
19	Тяга M24x450-550 20/07 GRD	567 0406


[illegible]

Плуг

► Быстроизнашивающиеся части корпуса плуга



Корпус плуга BU (BU 1B / BU 2B / BU 10B)




Положение	Описание	Информация	Номер детали
1	Крыло отвала BU2B RE		344 0710
1	Крыло отвала BU2B LI		344 0711
1	Крыло отвала BU1B RE		344 0712
1	Крыло отвала BU1B LI		344 0713
1	Крыло отвала BU10B RE		344 0736
1	Крыло отвала BU10B LI		344 0737
2	Грудь. отвала BU2K RE	BU 1B / BU 2B	345 0524
2	Грудь. отвала BU2K LI	BU 1B / BU 2B	345 0525
2	Грудь. отвала BU10K RE	BU 10B	345 0534
2	Грудь. отвала BU10K LI	BU 10B	345 0535
3	Башмак корпуса BU2E RE		467 0284
3	Башмак корпуса BU2E LI		467 0285
3	Башмак корпуса BU2E RE-V		467 0300
3	Башмак корпуса BU2E LI-V		467 0301
4	Долото лемеха S2W RE		336 5540
4	Долото лемеха S2W LI		336 5541
5	Лемех WG10B RE	BU 2B	335 1956
5	Лемех WG10B LI	BU 2B	335 1957
5	Лемех WG100B RE	BU 1B / BU 10B	335 1958
5	Лемех WG100B LI	BU 1B / BU 10B	335 1959
6	Долото лемеха WG2S RE		336 3986
6	Долото лемеха WG2S LI		336 3987
7	Долото лемеха S1W RE	M 22W / M 24W	336 5534
7	Долото лемеха S1W LI	M 22W / M 24W	336 5535
8	Лемех M22S RE	BU 2B	333 3810
8	Лемех M22S LI	BU 2B	333 3811
8	Лемех M24S RE	BU 1B	333 3812
8	Лемех M24S LI	BU 1B	333 3813
8	Лемех M26S RE	BU 10B	333 3834
8	Лемех M26S LI	BU 10B	333 3835
13	Полевая доска A1VL		340 1570
13	Полевая доска A1VL		341 1826
14	Клин RE 50x15x165		203 1156
14	Клин LI 50x15x165		203 1161
15	Хвостовик отвала ST3 RE		347 5288
15	Хвостовик отвала ST3 LI		347 5289
16	Защита полевой доски SC12		340 1550
17	Тяга M24x450-550 7/17 GRD	BU 1B / BU 10B	567 0220
17	Тяга M20x370-470 18/23 GRD	BU 2B	567 0202
18	Накладка 4-N-3155 RE		341 9312
18	Накладка 4-N-3155 LI		341 9313

Плуг

► Быстроизнашивающиеся части корпуса плуга



Корпус плуга NBU (NBU 1B / NBU 2B)




Положение	Описание	Информация	Номер детали
1	Крыло отвала NBU1B RE		344 0718
1	Крыло отвала NBU1B LI		344 0719
1	Крыло отвала NBU2B RE		344 0716
1	Крыло отвала NBU2B LI		344 0717
2	Грудь. отвала BU2K RE		345 0524
2	Грудь. отвала BU2K LI		345 0525
3	Башмак корпуса BU2E RE		467 0284
3	Башмак корпуса BU2E LI		467 0285
3	Башмак корпуса BU2E RE-V		467 0300
3	Башмак корпуса BU2E LI-V		467 0301
4	Долото лемеха S2W RE		336 5540
4	Долото лемеха S2W LI		336 5541
5	Лемех WG100B RE	NBU 1B	335 1958
5	Лемех WG100B LI	NBU 1B	335 1959
5	Лемех WG10B RE	NBU 2B	335 1956
5	Лемех WG10B LI	NBU 2B	335 1957
6	Долото лемеха WG2S RE		336 3986
6	Долото лемеха WG2S LI		336 3987
7	Долото лемеха S1W RE		336 5534
7	Долото лемеха S1W LI		336 5535
8	Лемех M24S RE	NBU 1B	333 3812
8	Лемех M24S LI	NBU 1B	333 3813
8	Лемех M22S RE	NBU 2B	333 3810
8	Лемех M22S LI	NBU 2B	333 3811
13	Полевая доска A1VL		340 1570
13	Полевая доска A1VL		341 1826
14	Клин RE 50x15x165		203 1156
14	Клин LI 50x15x165		203 1161
14	Хвостовик отвала ST3 RE		349 2900
14	Хвостовик отвала ST3 LI		349 2901
15	Защита полевой доски SC12		347 5288
15	Тяга M20x340-440 18/23 GRD		347 5289
16	Накладка 4-N-3155 RE		340 1550
17	Накладка 4-N-3155 LI		567 0200
18	Schleifstück R. 4N 31555		341 9312
18	Schleifstück L. 4N 31555		341 9313

Долото лемеха для тяжелых и сухих земель




Описание	Информация	Номер детали
Долото лемеха B2SPS RE	скошен для Dural	336 4152
Долото лемеха B2SPS LI	скошен для Dural	336 4153
Долото лемеха C2SPS RE	скошен для Dural	336 4156
Долото лемеха C2SPS LI	скошен для Dural	336 4157
Долото лемеха SC2PS RE	скошен для DuraMaxx	33610006
Долото лемеха SC2PS LI	скошен для DuraMaxx	33610007

Углосьем Dural



Положение	Описание	Номер детали
1	Углосьем E4 RE	347 0860
1	Углосьем E4 LI	347 0861
2	Держатель для E4 правый с подпоркой	457 5204
2	Держатель для E4 левый с подпоркой	457 5205

Углосьем DuraMaxx



Положение	Описание	Номер детали
1	Углосьем E4 RE	347 0860
1	Углосьем E4 LI	347 0861
2	Держатель DM1 E4 RE	457 5218
2	Держатель DM1 E4 LI	457 5219
3	Платформа	459 1194

Для ЕврОпал, ВариОпал, ЕвроТитана и ВариТитана

Предплужник D 1 с лемехом S 270

Применяется на всех почвах от легких до тяжелых, при вспашке жнивья, пастбища и т.д. Многообразные возможности использования, благодаря большому спектру установки.

для почв особо склонных к налипанию, в наличии имеются также корпуса в пластиковом исполнении!



Предплужник D 0 с лемехом S270


Для легких и тяжелых почв, пастбища и т.д., для вспашки полей с большим количеством пожнивных остатков или растительностью. Многообразные возможности использования, благодаря большому спектру установки.



Специальный предплужник M 3 с лемехом S 190

для легких и тяжелых почв, особенно для почв, склонных к прилипанию, при вспашке жнивья (кукурузы), промежуточных культур и т.д. Многообразные возможности использования, благодаря большому спектру установки


для почв особо склонных к налипанию, в наличии имеются также корпуса в пластиковом исполнении!



Специальный предплужник M 2 с лемехом S 360

для легких и тяжелых почв, при вспашке полей с большим количеством пожнивных остатков и растительности (промежуточных культур, соломы кукурузы и т.д.). Многообразные возможности использования, благодаря большому спектру установки.

для почв особо склонных к налипанию, в наличии имеются также корпуса в пластиковом исполнении!



Для Ювеля, ВариТанзанита и Диаманта

Предплужник DS 1 с лемехом S 270

Применяется на всех почвах от легких до тяжелых, при вспашке жнивья, пастбища и т.д. Многообразные возможности использования, благодаря большому спектру установки.



Предплужник DS 0

Для легких и тяжелых почв, пастбища и т.д., для вспашки полей с большим количеством пожнивных остатков или растительностью. Многообразные возможности использования, благодаря большому спектру установки



Специальный предплужник MS 3


для легких и тяжелых почв, особенно для почв, склонных к прилипанию, при вспашке жнивья (кукурузы), промежуточных культур и т.д. Многообразные возможности использования, благодаря большому спектру установки




Специальный предплужник MS 1

для легких и тяжелых почв, при вспашке полей с большим количеством пожнивных остатков и растительности (промежуточных культур, соломы кукурузы и т.д.). Многообразные возможности использования, благодаря большому спектру установки.

для почв особо склонных к налипанию, в наличии имеются также корпуса в пластиковом исполнении!




Впереди идущие рабочие органы DuraMaxx




Положение	Описание	Информация	Номер детали
1	Башмак корпуса DE 50x30 RE		456 0846
1	Башмак корпуса DE 50x30 LI		456 0847
2	Башмак корпуса DE RE 50x30 1xM16		45710004
2	Башмак корпуса DE LI 50x30 1xM16		45710005
3	Лемех S245 RE		336 3722
3	Лемех S245 LI		336 3723
4	Лемех S370 RE		336 3726
4	Лемех S370 LI		336 3727
5	Лемех S205 RE		336 3728
5	Лемех S205 LI		336 3729
6	Отвал предплужника M3 RE		347 0620
6	Отвал предплужника M3 LI		347 0621
7	Отвал предплужника D0 RE		347 0654
7	Отвал предплужника D0 LI		347 0655
8	Отвал предплужника MS1 RE		347 0660
8	Отвал предплужника MS1 LI		347 0661
10	Отвал предплужника MS1 KU RE	Пластик	34710002
10	Отвал предплужника MS1 KU LI	Пластик	34710003
11	Клин 17x70x85 9GRD		457 0850
12	Фиксатор DE 10x78x95 Zn		45710006
13	Палец D12x74,5/115 Zn		313 8153
14	Палец D12x74,5/115 Zn D12x95,5/135 Zn		31310003
15	Штифт с фикс. Кольцом 4,5		311 9565
16	Хвостовик отвала STD1 60x6x230		347 3650
17	Пластина 6x33x147 2xD12-87 Zn		45710007

Впереди идущие рабочие органы



Положение	Описание	Информация	Номер детали
1	Башмак корпуса D35-40 RE		457 0820
1	Башмак корпуса D35-40 LI		457 0821
2	Башмак корпуса D40-45 RE		457 0830
2	Башмак корпуса D40-45 LI		457 0831
3	Лемех S150 RE		336 3712
3	Лемех S150 LI		336 3713
4	Лемех S190 RE		336 3720
4	Лемех S190 LI		336 3721
5	Лемех S185 RE		336 3714
5	Лемех S185 LI		336 3715
6	Лемех S270 RE		336 3710
6	Лемех S270 LI		336 3711
7	Лемех S360		336 3724
8	Отвал предплужника M1 RE		347 0564
8	Отвал предплужника M1 LI		347 0565
9	Отвал предплужника M3 RE		347 0620
9	Отвал предплужника M3 LI		347 0621
10	Отвал предплужника D1 RE		347 0650
10	Отвал предплужника D1 LI		347 0651
10	Отвал предплужника D1KU RE	Пластик	347 0652
10	Отвал предплужника D1KU LI	Пластик	347 0653
11	Отвал предплужника D0 RE		347 0654
11	Отвал предплужника D0 LI		347 0655
12	Отвал предплужника M2 RE		347 0600
12	Отвал предплужника M2 LI		347 0601
12	Отвал предплужника M2KU RE	Пластик	347 0604
12	Отвал предплужника M2KU LI	Пластик	347 0605
13	Хвостовик отвала STD1 60x6x230	D1 / D2	347 3650
14	Хвостовик отвала STD2 RE	M2	347 3652
14	Хвостовик отвала STD2 LI	M2	347 3653

Впереди идущие рабочие органы Dural




Положение	Описание	Информация	Номер детали
1	Башмак корпуса 50x30-10 RE		457 0840
1	Башмак корпуса 50x30-10 LI		457 0841
1	Башмак корпуса 50x30-14 RE		457 0842
1	Башмак корпуса 50x30-14 LI		457 0843
2	Лемех S270 RE		336 3710
2	Лемех S270 LI		336 3711
3	Лемех S190 RE		336 3720
3	Лемех S190 LI		336 3721
4	Лемех S360		336 3724
5	Отвал предплужника M2 RE		347 0600
5	Отвал предплужника M2 LI		347 0601
6	Отвал предплужника M3 RE		347 0620
6	Отвал предплужника M3 LI		347 0621
7	Отвал предплужника D1 RE		347 0650
7	Отвал предплужника D1 LI		347 0651
7	Отвал предплужника D1KU RE	Пластик	347 0652
7	Отвал предплужника D1KU LI	Пластик	347 0653
8	Отвал предплужника D0 RE		347 0654
8	Отвал предплужника D0 LI		347 0655
9	Отвал предплужника M2KU RE	Пластик	347 0604
9	Отвал предплужника M2KU LI	Пластик	347 0605
10	Хвостовик отвала STD1 60x6x230	D1 / D2	347 3650
11	Хвостовик отвала STD2 RE	M2	347 3652
11	Хвостовик отвала STD2 LI	M2	347 3653
12	угол 30x8x89		469 3402
13	Палец D14x61/103 Zn		313 8158
14	Штифт с фикс. Кольцом 4,5		311 9565



Нож расширения борозды

Для бережной вспашки с положением широкопрофильной шины в борозде



Глубокорыхлитель (Dural) Регулируется без применения инструментов


Быстрая адаптация по глубине или демонтаж



Глубокорыхлитель (DuraMaxx) Регулируется без применения инструментов


Быстрая адаптация по глубине или демонтаж

Глубокорыхлитель Dural (Orpal) Регулируется без применения инструментов




Положение	Описание	Номер детали
1	Долото D30x360-M20	351 3201
2	Защита стойки D30/26x48 RE	351 3202
2	Защита стойки D30/26x48 LI	351 3203
3	Шайба пружинная 20 DIN127 Zn	305 9888
4	Гайка шестигранная M20 DIN934-8 Zn	303 0978
5	Стойка глубокорыхлителя 60x20x415-A	351 3200
6	Болт с 6-гранной головкой M16x60-10.9 Zn	301 3779
7	Шлицевая гайка NM16-8 Zn DIN985	303 0935
9	Держатель RE	457 4600
9	Держатель LI	457 4601
10	Лемех глубокорыхлителя UGS3 RE	351 3300
10	Лемех глубокорыхлителя UGS3 LI	351 3301

Глубокорыхлитель Dural (EurOpal) Регулируется без применения инструментов




Положение	Описание	Информация	Номер детали
1	Долото D30x360-M20		351 3201
2	Защита стойки D30/26x48 RE		351 3202
2	Защита стойки D30/26x48 LI		351 3203
3	Стойка глубокорыхлителя RE		351 3220
3	Стойка глубокорыхлителя LI		351 3221
4	Пружина фиксации Di41x3 A2		305 8551
5	Палец D16x52/112 V Zn		313 8152
6	Держатель UD6-70 RE	для Стойки корпуса с 70 mm	457 4606
6	Держатель UD6-70 LI	для Стойки корпуса с 70 mm	457 4607
6	Держатель UD6-80 RE	для Стойки корпуса с 80 mm	457 4602
6	Держатель UD6-80 LI	для Стойки корпуса с 80 mm	457 4603

Глубокорыхлитель DuraMaxx Регулируется без применения инструментов



Положение	Описание	Номер детали
1	Долото D30x360-M20	351 3201
2	Защита стойки D30/26x48 RE	351 3202
2	Защита стойки D30/26x48 LI	351 3203
3	Стойка глубокорыхлителя RE	351 3222
3	Стойка глубокорыхлителя LI	351 3223
4	Держатель RE	457 4508
4	Держатель LI	457 4509
5	Фиксатор	321 2603

Нож расширения борозды





Положение	Описание	Информация	Номер детали
1	Нож расширения борозды BFM RE		349 2860
1	Нож расширения борозды BFM LI		349 2861
2	Держатель HBFM 2 RE	Dural	457 2960
2	Держатель HBFM 2 LI	Dural	457 2961
3	Держатель HBFM 3 RE	DuraMaxx	457 2960
3	Держатель HBFM 3 LI	DuraMaxx	457 2961


Дисковый нож

	Описание	Информация	Круг болта (Е)	Номер детали
	Дисковый нож D450/72x5	гладкий	72	349 0036
	Дисковый нож D450/72x5 Z	зубчатый	72	349 0037
	Дисковый нож D500/72x5	гладкий	72	349 0038
	Дисковый нож D500/72x5 Z	зубчатый	72	349 0039
	Болт с потайной головкой. M8x20-10.9 Zn DIN7991-A	LK = 72	72	301 6101
	Болт с потайной головкой. M10x30-10.9 Zn DIN7991-A	LK = 100	100	301 6123

Дисковый нож


Описание	Информация	Круг болта (Е)	Номер детали	
Дисковый нож D450/100x4,5	гладкий	100	349 0031	
Дисковый нож D450/100x4,5-Z	зубчатый	100	349 0043	
Дисковый нож D495/100x4	гладкий	100	349 0027	
Дисковый нож D500/100x5 G	гладкий	100	349 0029	
Дисковый нож D500/100x5-Z	зубчатый	100	349 0042	
Дисковый нож D590/100x6 GEZ	зубчатый	100	349 0050	

Ступица Комплект 100 mm



Положение	Описание	Номер детали
1	Ступица 668 A	447 8882
2	Уплотнительное кольцо вала 40x55x7 BA	323 8032
3	Конический роликовый подшипник 30206	319 9116
4	Стопорное кольцо 62x2 DIN472	305 8924
5	Конический роликовый подшипник 32007X	319 9166
6	Корончатая гайка DIN937-M24x1,5-22H	303 0193
7	Уплотнитель D120/65x1,6	323 7641
8	Шплинт 3,2x40 DIN94-St Zn	311 7613
1 - 8	Ступица Комплект 668A 1x30206+32007X	547 8882
1 - 8	Ступица Комплект 668A 2x30206	547 8883

Ступица Комплект



Положение	Описание	Информация	Номер детали
1	Стопорное кольцо 62x2 DIN472		305 8924
2	Подшипник двурядный.		319 8760
3	Защитный кожух		323 0418
4	Кольцо		323 5011
5	Уплотнитель		323 8301
6	Ось		455 0310
7	Ступица		455 5145
1-7	Ступица Комплект	Kristall / Karat / Дисковый нож	555 4512

[illegible]

срезной болт Навесные оборотные плуги

Положение	Описание	Информация	Номер детали
1	Болт с 6-гранной головкой М 10х55-8.8		301 3251
2	Болт с 6-гранной головкой М 12х65-10.9		301 3399
3	Болт с 6-гранной головкой М 12х70-8.8		301 3406
4	Болт с 6-гранной головкой М 12х70-10.9		301 3408
5	Болт с 6-гранной головкой М 12х70-12.9	усиленный	301 3409
6	Болт с 6-гранной головкой М 12х57-8.8		301 3422
7	Болт с 6-гранной головкой М 12х75-10.9		301 3424
8	Болт с 6-гранной головкой М 12х90-10.9		301 3456
9	Болт с 6-гранной головкой М 14х60-8.8		301 3584
10	Болт с 6-гранной головкой М 14х65-8.8		301 3588
11	Болт с 6-гранной головкой М 14х70-10.9		301 3595
12	Болт с 6-гранной головкой М 14х75-8.8		301 3596
13	Болт с 6-гранной головкой М 14х80-5.6		301 3602
14	Болт с 6-гранной головкой М 14х80-8.8		301 3604
15	Болт с 6-гранной головкой М 14х85-10.9		301 3607
16	Болт с 6-гранной головкой М 14х90-8.8		301 3620
17	Болт с 6-гранной головкой М 16х60-8.8		301 3837
18	Болт с 6-гранной головкой М 16х100-12.9	усиленный	301 3994
19	Болт с 6-гранной головкой М 16х100-5.6		301 3995
20	Болт с 6-гранной головкой М 16х100-8.8	усиленный	301 3997
21	Винт с цилиндрической головкой. М10х70-12.9		301 5813
22	Болт с 6-гранной головкой М 12х55-8.8		301 3384

Тип устройства	Положение
Juwel 7 / 7 V	12
Juwel 7 T / 7 VT	11
Juwel 8 / 8 V	12
Juwel 8 T / VT	11
EurOpal 5 / VariOpal 5	3
EurOpal 5 X / VariOpal 5 X	2
EurOpal 6 / VariOpal 6	3
EurOpal 6 X / VariOpal 6 X	2
EurOpal 7 / VariOpal 7	7
EurOpal 7 X / VariOpal 7 X	11
EurOpal 8 / VariOpal 8	7
EurOpal 8 X / VariOpal 8 X	11
EurOpal 9 / VariOpal 9	15
EurOpal 9 X / VariOpal 9 X	11
VariTansanit 8	12
VariEurOpal 5	2
VariEurOpal 7	2
VariEurOpal 7 X	5
VariEurOpal 8	12
VariEurOpal 8 (I)	14
VariEurOpal 8 X	5
VariEurOpal 9	12
VariEurOpal 9 (I)	18
VariEurOpal 9 (I 40)	15
VariEurOpal 9 X	11
Opal 90	17
Opal 080	22
Opal 090	9
Opal X 090	22
VariOpal 100 / VariOpal X 100	2
Opal 110	10
Opal X 110 (25)	9
Opal X 110 (30)	5
Opal 120	10

Тип устройства	Положение
Opal X 120 (25)	9
Opal X 120 (30)	11
VariOpal 120 / VariOpal 121	2
VariOpal 120 (I) / VariOpal 121 (I)	5
VariOpal X 120 / VariOpal X 121	5
Opal 140	12
Opal X 140	11
Opal X 140 (30)	5
VariOpal 140 / VariOpal 141	12
VariOpal 140 (I) / VariOpal 141 (I)	14
VariOpal X 140	11
VariOpal X 140 (30) / VariOpal X 141 (30)	5
Opal 160	12
Opal X 160	11
Opal X 160 (30)	5
VariOpal 160	12
VariOpal 160 (I)	14
VariOpal 160 (I 40)	15
VariOpal X 160	11
Opal 180	15
Opal RA	13, 16
Opal RLA	6, 8
LeichtOpal	1, 21
SchwerOpal	19, 20
Sekurax	13, 16
Rodonit	15
Granat 90	9
Granat 110	10
Granat X 110	9
Granat X 110 (30)	5
Granat 140	12
Granat X 140	11
Granat X 140 (30)	5
Saphir 90	17

срезной болт Полунавесные оборотные плуги

Положение	Описание	Номер детали
1	Болт с 6-гранной головкой M 12x70-12.9	301 3409
2	Болт с 6-гранной головкой M 12x75-10.9	301 3424
3	Болт с 6-гранной головкой M 14x70-10.9	301 3595
4	Болт с 6-гранной головкой M 14x75-8.8	301 3596
5	Болт с 6-гранной головкой M 14x80-8.8	301 3604
6	Болт с 6-гранной головкой M 14x85-10.9	301 3607
7	Болт с 6-гранной головкой M 14x90-8.8	301 3620
8	Болт с 6-гранной головкой M 16x90-8.8	301 3977
9	Болт с 6-гранной головкой M 16x100-12.9	301 3994

Тип устройства	Положение
Diamant 11 / Diamant 11 V	6
Diamant 11 T / Diamant 11 VT	3
Diamant 11 (I)	9
Diamant 12 V	6
Diamant 12 VT	3
Diamant 12 V (I)	9
EuroTitan / VariTitan	6
EuroTitan X / VariTitan X	3
EuroDiamant 10 / VariDiamant 10	6
EuroDiamant 10 X / VariDiamant 10 X	3
VariDiamant 10 (I)	9
EuroDiamant 8	2
EuroDiamant 8 X	3
EuroDiamant 9	6
VariDiamant 9	4
VariDiamant 9 (I)	5
VariDiamant 9 (I 40)	6

Тип устройства	Положение
EuroDiamant 9 X / VariDiamant 9 X	3
VariDiamant 160	4
VariDiamant X 160	3
Diamant 140	4
Diamant X140	3
Diamant 180 / Diamant S 180	6
Diamant X 180	4
Diamant SX 180	3
VariTurmalin 9	4
VariTurmalin 9 X	3
VariTurmalin 160	4
VariTurmalin X 160	3
Turmalin Ü	8
Turmalin 220	7
Turmalin X 220	4
Turmalin X 220 (35)	3

болт крепления корпус плуга

Положение	Описание	Информация	Номер детали
1	Болт с потайной головкой. M10x33x4-12.9 Zn	Полоса отвала	301 5721
2	Болт с потайной головкой. M10x45x4-12.9 Zn	Полоса отвала	301 5722
3	Болт с потайной головкой. M16x105-10.9 Zn	Защита башмака корпуса	301 5741
4	Болт с потайной головкой. M10x33-12.9-MU-10 Zn	Крыло отвала	301 5767
		Грудь. отвала	
		Клин полевой доски / Нож полевой доски	
5	Болт с потайной головкой. M10x45-12.9-MU-10 Zn	Хвостовик отвала	301 5769
6	Болт с потайной головкой. M12x33-12.9-MU-10 Zn	Лемех / Долото лемеха	301 5785
		Полевая доска / Защита полевой доски	
7	Болт с потайной головкой. M12x50-8.8-MU Zn	Долото лемеха	301 5795

болт крепления Стойка корпуса

Положение	Описание	Информация	Номер детали
1	Болт с квадратной головкой M16x55-10.9 Zn.	Стойка t=25	301 2211
2	Болт с квадратной головкой M16x65-10.9 Zn.	Стойка t=30	301 2242
3	Болт с квадратной головкой M16x70-10.9 Zn.	Стойка t=35	301 2261
4	Болт с квадратной головкой M16x80-10.9 Zn.	Стойка t=40	301 2292
5	Болт с квадратной головкой M16x100-10.9 Zn.	глубококорыхлителя	301 2312
6	болт с потайной головкой M20x70x8,5-12.9 Zn.	Стойка t=25-30	301 5747
7	болт с потайной головкой M20x80x8,5-12.9 Zn.	Стойка t=35-40	301 5750
8	болт с потайной головкой M20x100x8,5-12.9 Zn.	глубококорыхлителя	301 5753

болт крепления Впереди идущие рабочие органы

Положение	Описание	Информация	Номер детали
1	Болт с потайной головкой. M10x25-8.8-MU Zn	Dural	301 5771
2	Болт с потайной головкой. M10x33-12.9-MU-10 Zn	DuraMaxx Лемех	301 5767
3	Болт с потайной головкой. M10x35-8.8-MU Zn	DuraMaxx Отвал предплужника	301 5773



Кольцо почвоуплотнителя

Описание	диаметр (mm)	Ø бурение	длина втулки (mm)	угольник (°)	Номер детали
Кольцо почвоуплотнителя	700	17	125	45	423 9091
Кольцо почвоуплотнителя	700	17	125	30	423 9093
Кольцо почвоуплотнителя расширение	700	17	200	45	423 9092
Кольцо почвоуплотнителя расширение	700	17	200	30	423 9094
Кольцо почвоуплотнителя	900	17	77,5	30	423 9106
Кольцо почвоуплотнителя	900	17	88	45	423 9108
Кольцо почвоуплотнителя расширение	900	17	250	30	423 9107
Кольцо почвоуплотнителя расширение	900	17	250	45	423 9109



Обратное уплотнение


▶ почвоуплотнитель



Резиновая лента


	Описание	Номер детали
	Резиновая лента 30x10x1610	331 5005
	Резиновая лента в комплекте 30x10x1050	331 5030
	Резиновая лента в комплекте 30x10x1480	331 5034
	Резиновая лента в комплекте 30x10x1500	331 5035
	Резиновая лента в комплекте 30x10x1850	331 5040

Звездочка крошащей бороны





Описание	D (mm)	F (mm)	Вес (kg)	Номер детали
Крошки бороны Звезда D330x80	330	80	3,25	423 9005

ФлексПак



Положение	Описание	Номер детали
1	Болт с 6-гранной головкой M16x110-8.8 Zn	301 4020
2	Колпачек M42x2 SW24	32310048
3	Радиальный шарикоподшипник 203KRR-016,3/C3	31910005
4	Трубка D24x3x22+1 Zn	317 6681
5	Кольцо почвоуплотнителя D600/40x89 3SP	42310013





Зубья для различных сфер применения

ПО ЖЕЛАНИЮ ТАКЖЕ С НАПЛАВКОЙ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО СРОКА СЛУЖБЫ (ПОМЕЧЕНО КРАСНЫМ НА РИСУНКЕ)


Ротационная борона

► Чистик



	Описание	Информация	Номер детали
	Чистик пластиковый 68x53,5x10	Трапецевидный дисковый каток R125 TSW	349 2007
	Чистик 5x55x85 "P" 2xD8,5	Резиновый Трапецевидный каток GTW	349 2011
	Чистик 72x3x90 P	Резиновый каток GRW	349 2009
	Чистик пластиковый 93x53,5x10/18	Трапецевидный дисковый каток TSW	349 2008
	Чистик 60x5x94	Трапецевидный прикатывающий каток TPW + TSW	349 2005
	Чистик 90x5x94	Зубчатый прикатывающий каток ZPW + TPW	349 2004
	Чистик 105x5x94	Трапецевидный прикатывающий каток R175 TPW	349 2006
	Чистик пластиковый 110x120x12	Трапецевидный прикатывающий каток R175 TPW	349 2003
	Чистик 60x6x130	Трапецевидный кольцевой каток TRW	349 2029
	Пластина крепления чистика 90x3x85	Зубчатый прикатывающий каток ZPW	349 2000
	Чистик 90x3x130	Зубчатый прикатывающий каток ZPW	349 2001

Ножевой зуб (Zirkon 6 + 9)




Описание	Информация	Номер детали	
Ножевой зуб SG30 RE		337 7032	
Ножевой зуб SG30 LI		337 7033	
Ножевой зуб S30P RE	зуб скольжения	337 7034	
Ножевой зуб S30P LI	зуб скольжения	337 7035	
Ножевой зуб G30P RE	зуб заглабления	337 7036	
Ножевой зуб G30P LI	зуб заглабления	337 7037	

Ротационная борона

► Zirkon 7 + 8



Ножевой зуб (Zirkon 7)



	Описание	Номер детали
	Ножевой зуб MZ28B RE	337 7022
	Ножевой зуб MZ28B LI	337 7023
	Ножевой зуб MZ28PB RE	337 7024
	Ножевой зуб MZ28PB LI	337 7025

НОЖЕВОЙ ЗУБ (Zirkon 8)


Описание	Информация	Номер детали	
Ножевой зуб SZ32 RE	системой быстрой замены	337 7058	
Ножевой зуб SZ32 LI	системой быстрой замены	337 7059	
Ножевой зуб SZ32P RE	системой быстрой замены	337 7060	
Ножевой зуб SZ32P LI	системой быстрой замены	337 7061	

Ротационная борона

► Zirkon 10



Ножевой зуб (Zirkon 10)




	Описание	Информация	Длина	Номер детали
	Ножевой зуб SZ34 RE		340	337 7048
	Ножевой зуб SZ34 LI		340	337 7049
	Ножевой зуб SZ34P LI		340	337 7050
	Ножевой зуб SZ34P LI		340	337 7051

Описание	Информация	Длина	Номер детали	
Ножевой зуб SZ38 RE	для выращивания картофеля	390	337 7052	
Ножевой зуб SZ38 LI	для выращивания картофеля	390	337 7053	
Ножевой зуб SZ38P LI	для выращивания картофеля	390	337 7054	
Ножевой зуб SZ38P LI	для выращивания картофеля	390	337 7055	

Укрепление для зуба ротационной бороны

Описание	Информация	Номер детали
Болт с 6-гранной головкой M16x1,5x50ls23xb22-10.9 Zn	Zirkon 7	301 3840
Пластина 102/32/16 2xM16x1,5	Zirkon 7	459 8601
Болт с 6-гранной головкой M16x1,5x37ls17xb15-10.9 Zn	Zirkon 8	301 3847
Пластина 12x32x105 2xM16x1,5 Zn	Zirkon 8	459 8604
Болт с 6-гранной головкой M20x1,5x55-10.9 Zn	Zirkon 6 + 9	301 4235
Пластина 102/32/16 2xM20x1,5	Zirkon 6 + 9	459 8602
Штекер 36x137	Zirkon 10	311 9802



Брус

Описание	Номер детали	
Брус 100x8x1470	422 2820	
Брус 100x8x1970	422 2822	
Брус 120x10x1470	422 2825	
Брус 120x10x1970	422 2826	

Кольцо кросскил.катка

Описание	Номер детали	
Кольцо кросскил.катка D400x100	423 9010	
Кольцо кросскил.катка D400x125-LI	423 9011	
Кольцо кросскил.катка D400x125-RE	423 9012	
Ось D35/50x1474	423 8745	
Ось D35/50x1974	423 8747	
Шайба D90x1,5	305 6720	

Предпосевная обработка почвы

► Лемех Культиватор



Лемех для предпосевной комбинации обработки почвы

	Описание	Информация	Длина (mm)	Ширина (mm)	Толщина (mm)	Ø Скважина	Номер детали
	Лемех стрелчатой лапы G25 5x250	Sy. Kompaktor / Sy. Korund / Quarz	170	250	5	10	337 4356
	Лемех стрелчатой лапы G28 5x280	Sy. Kompaktor	170	280	5	10	337 4357
	Лемех P58/6 28x5x170	Sy. Korund / Quarz / Sy. Koralle	170	28	5	10	337 5475
	Лемех S4-40x6x195	Sy. Kompaktor / Sy. Korund / Quarz / Korund 8	195	40	6	10	337 5476
	Лемех 5x5x135 gerade	Sy. Korund / Quarz / Korund 8	135	25	5	10	337 5479
	Лемех K4 8x40x160	Sy. Kompaktor / Sy. Korund / Quarz	160	40	8	10	337 5480
	Лемех P54/6 6x40x210	Korund 8 / Quarz	210	40	6	10	33710001
	Зуб бороны 20x220-MU	Sy. Koralle / Sy. Korund	220	20	-	10	355 8302

Предпосевная обработка почвы

зуб Культиватор ◀

Плоский зуб изогн, зуб Культиватор

Описание	Информация	Длина (mm)	Ширина (mm)	Толщина (mm)	Номер детали	
Плоский зуб изогн. 25x8-P58/5	Sy. Koralle / Sy. Korund	370	25	8	353 5000	
Плоский зуб изогн. 25x8-P59/5	Sy. Koralle	370	25	8	353 4996	
Плоский зуб изогн. 26x10x274	Sy. Korund	274	26	10	353 5009	
Плоский зуб изогн. 26x10	Sy. Korund / Korund 8	-	26	10	353 5011	
Плоский зуб изогн. 27x10-P56/5	Sy. Koralle / Sy. Korund	376	27	10	353 5002	
Плоский зуб изогн. 27x10-P56/1	Sy. Korund	375	27	10	353 5006	
Гамма-зуб 32x10x540	Korund 8 / Quarz	540	32	10	35310003	

Предпосевная обработка почвы

▶ зуб Культиватор




Плоский зуб изогн, зуб Культиватор

	Описание	Информация	Длина (mm)	Ширина (mm)	Толщина (mm)	Номер детали
	Гамма-зуб 32x12 G13 D22	Sy. Kompaktor / Sy. Korund	500	32	12	353 5516
	Пружинный зуб с долотом 32x10 P50/1	Sy. Koralle / Sy. Korund / Quarz	540	32	10	353 8721
	Пружинный зуб-Маратон с долотом 30x10-D20 P20/1	Sy. Koralle / Sy. Korund / Quarz	-	30	10	353 8725
	Пружинный зуб-Маратон с долотом 30x12-D22 P22/1	Sy. Korund / Korund 8	-	30	12	353 8726

Предпосевная обработка почвы

Подшипники в Каток-рыхлитель ◀

Подшипник с корпусом

Описание	Информация	Номер детали	
Подшипник с корпусом RCJT 25x134x44,5 GGG	Kompaktor / Korund 7	319 9367	
Подшипник с корпусом 25x400x43 GGG	Sy. Kompaktor / Sy. Korund / Korund 8	319 9371	

Подшипник с корпусом

Описание	Информация	Номер детали	
Подшипник с корпусом RCJT 35-С АН01 GGG	Kompaktor / Korund 7	319 9352	
Подшипник с корпусом RCJ 35 35x118x39,9 4xM12	Sy. Kompaktor	319 9372	

несущие части

Описание	Размеры (mm)	Информация	Номер детали
Пластмассовый подшипник D65/33x40	65 x 33 x 40	Sy. Koralle	317 9370
фланец для LSK и LFK	120	Sy. Koralle	317 9125

Предпосевная обработка почвы

► Каток-рыхлитель



Кейдж ролики



Описание	Размеры (mm)	Информация	Номер детали
Каток-рыхлитель LRK 1500/330	330 x 1500	Kompaktor	423 0852
Каток-рыхлитель LRK 2000/330	330 x 2000	Kompaktor	423 0853
Каток-рыхлитель LRK D330x1500 "B"	330 x 1500 B	Sy. Kompaktor	423 0856
Каток-рыхлитель LRK D330x2000 "B"	330 x 2000 B	Sy. Kompaktor	423 0857
Каток-рыхлитель D400x1500 "B"	400 x 1500 B	Sy. Kompaktor	423 0925
Каток-рыхлитель D400x2000 "B"	400 x 2000 B	Sy. Kompaktor	423 0926

Кейдж ролики



Описание	Размеры (mm)	Информация	Номер детали
Вал с остроконечными зубьями D330 RE 9	330 x 1456	Korund 7	423 0840
Вал с остроконечными зубьями D330 RE 9 (B)	330 x 1456	Sy. Korund / Korund 8	423 0841
Вал с остроконечными зубьями D275 LI 7	275 x 1452	Korund 7	423 0843
Вал с остроконечными зубьями D275 LI 7ST (B)	275 x 1452	Sy. Korund / Korund 8	423 0844

Кейдж ролики



Описание	Размеры (mm)	Информация	Номер детали
Каток-рыхлитель LFK 1500/270	270 x 1500	Kompaktor	423 0858
Каток-рыхлитель LFK 2000/270	270 x 2000	Kompaktor	423 0859
Каток-рыхлитель LFK D270x1500 "B"	270 x 1500 B	Sy. Kompaktor	423 0848
Каток-рыхлитель LFK D270x2000 "B"	270 x 2000 B	Sy. Kompaktor	423 0849



Стерневая обработка почвы

► Heliodor

 **LEMKEN**




Heliodor




Rubin

Пружинный зуб




Положение	Описание	Информация	Номер детали
1	Болт с 6-гранной головкой M16x110-8.8 Zn		301 4020
2	Шайба 17/30x3		305 6141
3	Пружинный зуб RD	4 отверстия	353 8730
3	Пружинный зуб LD	4 отверстия	353 8731
4	Пластина 60x15x90 2xM16-60		459 8603




Положение	Описание	Информация	Номер детали
1	Болт с 6-гранной головкой M16x110-8.8 Zn		301 4020
2	Шайба 17/30x3		305 6141
3	Пружинный зуб RD	6 отверстий	353 8734
3	Пружинный зуб LD	6 отверстий	353 8735
4	Пластина 60x15x90 2xM16-60		459 8603

Зуб бороны



Положение	Описание	Номер детали
1	Стремянка M10x80x110 Zn	301 7785
2	Шлицевая гайка NM10-8 Zn DIN985	303 0933
3	Зуб бороны STD/12mm	353 8801
4	Зажимная пластина 80x6x120	459 4560

Выравнивающие зубья



Положение	Описание	Номер детали
1	Болт с 6-гранной головкой M12x105-10.9 Zn	301 3470
2	Шлицевая гайка NM12-8 Zn DIN985	303 0934
3	Шайба 13x28x2,5	305 6135
4	Зажимная втулка EG28/32x20	317 3352
5	Зажимная втулка EG25/32x20	317 3408
6	Втулка D20/28x22	317 6657
7	Хомут 70x70-80x10	353 4686
8	Выравнивающие зубья 80x10	353 8741
9	Лемех 150x8x256	337 5487
10	Болт с круглой головкой M12x30-10.9 ZN	301 1806
11	Выравнивающие зубья с Лемех 80x10	353 8740

Стерневая обработка почвы

► Полусферический диск



Диски бороны


	Описание	Информация	Номер детали
	Полусферический диск D450/100x5 gez.	Karat / Kristall	349 0455
	Полусферический диск D620x6 gez.	Rubin 9 до 31.07.2007	349 0466
	Полусферический диск D620x6 gez.	Rubin 9 от 01.08.2007	349 0467
	Полусферический диск D736/195x6 gez.	Rubin 12	34910017
	Полусферический диск D465x5 LK98 4xD12,2 gez.	Heliodor до 31.05.2007	349 0470
	Полусферический диск D465x5 LK100 6xD10,5 gez.	Heliodor от 01.06.2007	349 0471
	Полусферический диск D450/100x5	Smaragd	349 0459

Болт для диска

Описание	Информация	Номер детали
Болт с 6-гранной головкой M10x30-8.8 Zn	Karat / Kristall / Heliodor B / Smaragd	301 5004
Болт с круглой головкой M12x30-10.9 ZN	Rubin	301 1806
Болт с 6-гранной головкой M12x1,25x20-8.8 Zn	Heliodor до 31.05.2007	301 5453

Ступица Комплект Heliodor


(01.06.2007 - 31.12.2013)



Положение	Описание	Информация	Номер детали
1	Стопорное кольцо 62x2		305 8924
2	Подшипник двурядный		319 8760
3	Защитный кожух		323 0418
4	Кольцо		323 5011
5	Уплотнитель		323 8301
6	Ось RH		455 0310
7	Ступица		455 5145
1-7	Ступица Комплект	бросает влево	555 4512
6	Ось LH		455 0311
1-7	Ступица Комплект	бросает вправо	555 4513

Ступица Комплект Heliodor


(01.01.2014 <)



Положение	Описание	Информация	Номер детали
1	Стопорное кольцо 62x2		305 8924
2	Подшипник двурядный		319 8760
3	Защитный кожух		32310058
4	Защитный кожух	бросает вправо, золото	32310060
4	Защитный кожух	бросает влево, серебро	32310061
5	Защитный кожух		32310064
6	Кольцо		32310066
7	Уплотнитель		32310068
8	Ступица		45510035
9	Ось RH	бросает влево	45510036
9	Ось LH	бросает вправо	45510037
10	Гайка шестигранная RH	бросает влево	303 0996
10	Гайка шестигранная LH	бросает вправо	303 0997
11	Упорная шайба		303 2230
12	Ступица Комплект	бросает влево	55510012
12	Ступица Комплект	бросает вправо	55510013

Ступица Комплект Rubin 9


[16.02.2003 - 31.05.2007]



Положение	Описание	Информация	Номер детали
1	Гайка шестигранная RH		303 0994
1	Гайка шестигранная LH		303 0995
2	Упорная шайба		305 2242
3	Стопорное кольцо		305 8938
4	Подшипник двурядный		319 8750
5	Колпачек		323 1328
5	Колпачек		323 1329
6	Уплотнитель		323 8301
7	Ось RH		455 0300
7	Ось LH		455 0301
8	Ступица Комплект	бросает вправо	555 4500
8	Ступица Комплект	бросает влево	555 4501

Ступица Комплект Rubin 9

[01.06.2007 - 14.07.2013]





Положение	Описание	Информация	Номер детали
1	Гайка шестигранная RH		303 0994
1	Гайка шестигранная LH		303 0995
2	закрепление		305 1327
3	Упорная шайба		305 2242
4	Ось RH		455 0302
4	Ось LH		455 0303
5	Стопорное кольцо		305 8938
6	Ступица		455 5140
7	Подшипник двурядный		319 8750
8	Кольцо		323 5006
9	Уплотнитель		323 8301
10	Защитный кожух		323 0417
11	Ступица Комплект	бросает влево	555 4502
11	Ступица Комплект	бросает вправо	555 4503

Стерневая обработка почвы

Lagereinheiten ◀

Ступица Комплект Rubin 9



(15.07.2013 <)



Положение	Описание	Информация	Номер детали
1	Стопорное кольцо		305 8938
2	Подшипник двурядный		319 8750
3	Уплотнитель		323 8301
4	Защитный кожух		32310057
5	Защитный кожух	бросает вправо золото	32310062
5	Защитный кожух	бросает влево серебро	32310063
6	Защитный кожух		32310065
7	Кольцо		32310067
8	Ступица		455 5140
9	Ось RH	бросает влево	45510038
9	Ось LH	бросает вправо	45510039
10	Гайка шестигранная RH		303 0994
10	Гайка шестигранная LH		303 0995
11	закрепление		305 1327
12	Упорная шайба		305 2242
13	Ступица Комплект	бросает влево	55510014
13	Ступица Комплект	бросает вправо	55510015

Ступица Комплект Rubin 12

Ступица Комплект Rubin 12



Положение	Описание	Информация	Номер детали
1	Стопорное кольцо		30510056
2	Подшипник двурядный		31910020
3	Шайба		32310069
4	Кольцо		32310070
5	Уплотнитель		32310071
6	Ступица	бросает влево	45510046
6	Ступица	бросает вправо	45510047
7	Ось RH	бросает влево	45510040
7	Ось LH	бросает вправо	45510041
8	Гайка шестигранная RH		30310014
8	Гайка шестигранная LH		30310015
9	Шайба		30510057
10	закрепление		30510058
11	Ступица Комплект	бросает влево	55510016
11	Ступица Комплект	бросает вправо	55510017

Стерневая обработка почвы

► Karat



Варианты лап для различных условий применения


- (1) Глубокое рыхление, низкая интенсивность перемешивания
- (2) Глубокое рыхление, хорошая интенсивность перемешивания, для тяжелых почв
- (3) Среднее по глубине рыхление, хорошая интенсивность перемешивания, для легких и средних почв
- (4) От среднего до глубокого рыхления, очень высокая интенсивность перемешивания



Варианты лап для различных условий применения


- (1) Сплошная обработка почвы, низкая интенсивность перемешивания
- (2) Сплошная обработка почвы, хорошая интенсивность перемешивания
- (3) Сплошная обработка почвы, очень высокая интенсивность перемешивания

Лемех крыльчатый / Долото лемеха Karat



Положение	Описание	Номер детали
1	Болт с потайной головкой. M12x33-12.9-MU-10 Zn	301 5785
2	Болт с потайной головкой. M12x45-12.9-MU-10 Zn	301 5794
3	Шайба пружинная 12 DIN127 Zn	305 9885
4	Болт с потайной головкой. M12x36x4-12.9-MU-10 Zn	301 5789
5	Долото лемеха K8P	337 4441
6	Долото лемеха K12	337 4442
7	Долото лемеха K12P	337 4443
8	Направляющая пластина KL10	337 4484
9	Лемех крыльчатый KF30P RE	337 4462
10	Лемех крыльчатый KF30P LI	337 4463
11	Направляющая пластина KL8	337 4482
12	Башмак SWS 70x22	467 9110
13	Лемех крыльчатый KF30 RE	337 4460
14	Лемех крыльчатый KF30 LI	337 4461
15	Боковая направляющая пластина KR10 RE	337 4490
16	Боковая направляющая пластина KR10 LI	337 4491
17	Болт с 6-гранной головкой M12x85-10.9 Zn	301 3435
18	Гайка шестигранная M12 Zn	303 1013
19	Долото лемеха K12PM RE	337 4444
20	Долото лемеха K12PM LI	337 4445
21	Долото лемеха K8PM RE	337 4446
22	Долото лемеха K8PM LI	337 4447
23	Направляющая пластина KL10S	337 4486
24	Долото лемеха K8H	33710008
25	Лемех K6 60x25x590	33710006

Лемех крыльчатый / Долото лемеха Kristall



Положение	Описание	Информация	Номер детали
1	Болт с потайной головкой. M12x33-12.9-MU-10 Zn		301 5785
2	Шайба пружинная 12 DIN127 Zn		305 9902
3	Болт с потайной головкой. M12x36x4-12.9-MU-10 Zn		301 5789
4	Долото лемеха K12P		337 4443
5	Направляющая пластина KL10		337 4484
6	Башмак SWS 70x22		467 9110
7	Боковая направляющая пластина KR10 RE		337 4490
8	Боковая направляющая пластина KR10 LI		337 4491
9	Гайка шестигранная M12 Zn		303 1013
10	Болт с 6-гранной головкой M12x85-10.9 Zn		301 3435
11	Долото лемеха K12PM RE		337 4444
12	Долото лемеха K12PM LI		337 4445
13	Лемех крыльчатый KF40TP RE	TriMix	337 4510
14	Лемех крыльчатый KF40TP LI	TriMix	337 4511
15	Лемех крыльчатый KF44TP RE	TriMix	337 4520
16	Лемех крыльчатый KF44TP LI	TriMix	337 4521
17	Лемех крыльчатый KF48TP RE	TriMix	337 4512
18	Лемех крыльчатый KF48TP LI	TriMix	337 4513
19	Лемех крыльчатый KF52TP RE	TriMix	337 4522
20	Лемех крыльчатый KF52TP LI	TriMix	337 4523
21	Лемех крыльчатый KF40P RE	DuoMix	33710004
22	Лемех крыльчатый KF40P LI	DuoMix	33710005
23	Лемех крыльчатый KF44P RE	DuoMix	337 4532
24	Лемех крыльчатый KF44P LI	DuoMix	337 4533
25	Лемех крыльчатый KF48P RE	DuoMix	337 4538
26	Лемех крыльчатый KF48P LI	DuoMix	337 4539
27	Лемех крыльчатый KF52P RE	DuoMix	337 4542
28	Лемех крыльчатый KF52P LI	DuoMix	337 4543
29	Лемех крыльчатый KF40 RE	DuoMix	33710002
30	Лемех крыльчатый KF40 LI	DuoMix	33710003
31	Лемех крыльчатый KF44 RE	DuoMix	337 4530
32	Лемех крыльчатый KF44 LI	DuoMix	337 4531
33	Лемех крыльчатый KF48 RE	DuoMix	337 4536
34	Лемех крыльчатый KF48 LI	DuoMix	337 4537
35	Лемех крыльчатый KF52 RE	DuoMix	337 4540
36	Лемех крыльчатый KF52 LI	DuoMix	337 4541
37	Лемех K6 60x25x590		33710006

Стерневая обработка почвы

инструментарий


Лапы TriMix					
Art.-Nr.	Bezeichnung	Измерение	Ширина	Серия	Сумма
337 4512	Лемех крыльчатый KF48TP RE	KF48TP RE	300	вперед	3
337 4513	Лемех крыльчатый KF48TP LI	KF48TP LI	300	вперед	3
337 4510	Лемех крыльчатый KF40TP RE	KF40TP RE	300	позади	4
337 4511	Лемех крыльчатый KF40TP LI	KF40TP LI	300	позади	4
337 4522	Лемех крыльчатый KF52TP RE	KF52TP RE	350	вперед/позади	3 / 4
337 4523	Лемех крыльчатый KF52TP LI	KF52TP LI	350	вперед/позади	3 / 4
337 4522	Лемех крыльчатый KF52TP RE	KF52TP RE	400	вперед	4
337 4523	Лемех крыльчатый KF52TP LI	KF52TP LI	400	вперед	4
337 4520	Лемех крыльчатый KF44TP RE	KF44TP RE	400	позади	5
337 4521	Лемех крыльчатый KF44TP LI	KF44TP LI	400	позади	5
337 4522	Лемех крыльчатый KF52TP RE	KF52TP RE	500	вперед	5
337 4523	Лемех крыльчатый KF52TP LI	KF52TP LI	500	вперед	5
337 4520	Лемех крыльчатый KF44TP RE	KF44TP RE	500	позади	6
337 4521	Лемех крыльчатый KF44TP LI	KF44TP LI	500	позади	6
337 4522	Лемех крыльчатый KF52TP RE	KF52TP RE	600	вперед	6
337 4523	Лемех крыльчатый KF52TP LI	KF52TP LI	600	вперед	6
337 4520	Лемех крыльчатый KF44TP RE	KF44TP RE	600	позади	7
337 4521	Лемех крыльчатый KF44TP LI	KF44TP LI	600	позади	7
Лапы DuoMix					
33710002	Лемех крыльчатый KF40 RE	KF40 RE	300	вперед/позади	3 / 4
33710003	Лемех крыльчатый KF40 LI	KF40 LI	300	вперед/позади	3 / 4
33710004	Лемех крыльчатый KF40P RE	KF40P RE	300	вперед/позади	3 / 4
33710005	Лемех крыльчатый KF40P LI	KF40P LI	300	вперед/позади	3 / 4
337 4530	Лемех крыльчатый KF44 RE	KF44 RE	300	вперед/позади	3 / 4
337 4531	Лемех крыльчатый KF44 LI	KF44 LI	300	вперед/позади	3 / 4
337 4532	Лемех крыльчатый KF44P RE	KF44P RE	300	вперед/позади	3 / 4
337 4533	Лемех крыльчатый KF44P LI	KF44P LI	300	вперед/позади	3 / 4
337 4540	Лемех крыльчатый KF52 RE	KF52 RE	350	вперед/позади	3 / 4
337 4541	Лемех крыльчатый KF52 LI	KF52 LI	350	вперед/позади	3 / 4
337 4542	Лемех крыльчатый KF52P RE	KF52P RE	350	вперед/позади	3 / 4
337 4543	Лемех крыльчатый KF52P LI	KF52P LI	350	вперед/позади	3 / 4
337 4536	Лемех крыльчатый KF48 RE	KF48 RE	400	вперед/позади	3 / 4
337 4537	Лемех крыльчатый KF48 LI	KF48 LI	400	вперед/позади	3 / 4
337 4538	Лемех крыльчатый KF48P RE	KF48P RE	400	вперед/позади	3 / 4
337 4539	Лемех крыльчатый KF48P LI	KF48P LI	400	вперед/позади	3 / 4
337 4536	Лемех крыльчатый KF48 RE	KF48 RE	500	вперед/позади	5 / 6
337 4537	Лемех крыльчатый KF48 LI	KF48 LI	500	вперед/позади	5 / 6
337 4538	Лемех крыльчатый KF48P RE	KF48P RE	500	вперед/позади	5 / 6
337 4539	Лемех крыльчатый KF48P LI	KF48P LI	500	вперед/позади	5 / 6
337 4536	Лемех крыльчатый KF48 RE	KF48 RE	600	вперед/позади	6 / 7
337 4537	Лемех крыльчатый KF48 LI	KF48 LI	600	вперед/позади	6 / 7
337 4538	Лемех крыльчатый KF48P RE	KF48P RE	600	вперед/позади	6 / 7
337 4539	Лемех крыльчатый KF48P LI	KF48P LI	600	вперед/позади	6 / 7
Лапы TriMix-DuoMix					
337 4512	Лемех крыльчатый KF48TP RE	KF48TP RE	300	вперед	3
337 4513	Лемех крыльчатый KF48TP LI	KF48TP LI	300	вперед	3
33710002	Лемех крыльчатый KF40 RE	KF40 RE	300	позади	4
33710003	Лемех крыльчатый KF40 LI	KF40 LI	300	позади	4
33710004	Лемех крыльчатый KF40P RE	KF40P RE	300	позади	4
33710005	Лемех крыльчатый KF40P LI	KF40P LI	300	позади	4
337 4522	Лемех крыльчатый KF52TP RE	KF52TP RE	350	вперед	3
337 4523	Лемех крыльчатый KF52TP LI	KF52TP LI	350	вперед	3
337 4540	Лемех крыльчатый KF52 RE	KF52 RE	350	позади	4
337 4541	Лемех крыльчатый KF52 LI	KF52 LI	350	позади	4
337 4542	Лемех крыльчатый KF52P RE	KF52P RE	350	позади	4
337 4543	Лемех крыльчатый KF52P LI	KF52P LI	350	позади	4
337 4522	Лемех крыльчатый KF52TP RE	KF52TP RE	400	вперед/позади	4
337 4523	Лемех крыльчатый KF52TP LI	KF52TP LI	400	вперед/позади	4
337 4536	Лемех крыльчатый KF48 RE	KF48 RE	400	вперед/позади	5
337 4537	Лемех крыльчатый KF48 LI	KF48 LI	400	вперед/позади	5
337 4538	Лемех крыльчатый KF48P RE	KF48P RE	400	вперед/позади	5
337 4539	Лемех крыльчатый KF48P LI	KF48P LI	400	вперед/позади	5
337 4522	Лемех крыльчатый KF52TP RE	KF52TP RE	500	вперед/позади	5
337 4523	Лемех крыльчатый KF52TP LI	KF52TP LI	500	вперед/позади	5
337 4536	Лемех крыльчатый KF48 RE	KF48 RE	500	вперед/позади	6
337 4537	Лемех крыльчатый KF48 LI	KF48 LI	500	вперед/позади	6
337 4538	Лемех крыльчатый KF48P RE	KF48P RE	500	вперед/позади	6
337 4539	Лемех крыльчатый KF48P LI	KF48P LI	500	вперед/позади	6
337 4522	Лемех крыльчатый KF52TP RE	KF52TP RE	600	вперед/позади	6
337 4523	Лемех крыльчатый KF52TP LI	KF52TP LI	600	вперед/позади	6
337 4536	Лемех крыльчатый KF48 RE	KF48 RE	600	вперед/позади	7
337 4537	Лемех крыльчатый KF48 LI	KF48 LI	600	вперед/позади	7
337 4538	Лемех крыльчатый KF48P RE	KF48P RE	600	вперед/позади	7
337 4539	Лемех крыльчатый KF48P LI	KF48P LI	600	вперед/позади	7

Стерневая обработка почвы

инструментарий



Thorit




Положение	Описание	Информация	Номер детали
1			301 1805
2	Болт с потайной головкой. M12x33-12.9-MU-10 Zn		301 5785
3	Болт с потайной головкой. M12x55x20-12.9-MU-10 Zn		301 5786
4	Болт с потайной головкой. M12x65x30-12.9-MU-10 Zn		301 5787
5	Болт с потайной головкой. M12x36x4-12.9-MU-10 Zn		301 5789
6	Шайба пружинная 12 DIN127 Zn		305 9902
7	Долото лемеха S8P 80x14x230		337 4386
8	Долото лемеха S12PK 120x12x200		337 4391
9	Долото лемеха S12P 120x12x230		337 4392
10	Направляющая пластина LB1 100x8x305		337 4395
11	Боковая направляющая пластина LBR2 RE		337 4398
12	Боковая направляющая пластина LBR2 LI		337 4399
13	Лемех крыльчатый FL23D GEK RE		337 4428
14	Лемех крыльчатый FL23D GEK LI		337 4429
15	Направляющая пластина LB3 80x8x305		337 4401
16	Стойка 70x22x875 D24		465 3680
17	Стойка 70x22x795-D16 (UE)	защита от перегрузки	465 3681
18	Башмак 10-S/FL		467 9106
19	Башмак 10-S 10x100x207		467 9107
20	Болт с потайной головкой. M12x75x30-12.9-MU-10 Zn		301 5784
21	Лемех A6		337 5420

Стерневая обработка почвы


инструментарий ◀

Smaragd 7 / 9




Положение	Описание	Информация	Номер детали
1			301 1805
2	Болт с потайной головкой. M12x33-12.9-MU-10 Zn		301 5785
3	Болт с потайной головкой. M12x55x20-12.9-MU-10 Zn		301 5786
4	Болт с потайной головкой. M12x75x30-12.9-MU-10 Zn		301 5784
5	Болт с потайной головкой. M12x36x4-12.9-MU-10 Zn		301 5789
6	Шайба пружинная 12 DIN127 Zn		305 9902
7	Долото лемеха S12D 120x10x230		337 4388
8	Долото лемеха S12PK 120x12x200		337 4391
9	Долото лемеха S12P 120x12x230		337 4392
10	Направляющая пластина LB1 100x8x305		337 4395
11	Боковая направляющая пластина LBR2 RE		337 4398
12	Боковая направляющая пластина LBR2 LI		337 4399
13	Лемех крыльчатый FL37D GEK RE	Более 3 м	337 4420
14	Лемех крыльчатый FL37D GEK LI	Более 3 м	337 4421
15	Лемех крыльчатый FL37P GEK RE	Более 3 м	337 4424
16	Лемех крыльчатый FL37P GEK LI	Более 3 м	337 4425
17	Стойка 70x22x875 D24		465 3680
18	Стойка 70x22x795-D16 (UE)	защита от перегрузки	465 3681
19	Башмак 10-S/FL		467 9106
20	Болт с потайной головкой. M10x25-8.8-MU Zn DIN608		301 5771
21	Лемех плоскорезный F20		337 4350
22	Лемех плоскорезный F24		337 4351
23	Защита стойки 30x15x310 19xHM		349 8755
24	Стойка F		465 3688
25	Стойка F HM		465 3690
26	Круг D30x250		215 1392
27	Лемех крыльчатый FL35D GEK RE	до 3 м	337 4418
28	Лемех крыльчатый FL35D GEK LI	до 3 м	337 4419
29	Лемех крыльчатый FL35P GEK RE	до 3 м	337 4426
30	Лемех крыльчатый FL35P GEK LI	до 3 м	337 4427
31	Болт с потайной головкой. M12x65x30-12.9-MU-10 Zn		301 5787

Dolomit



Положение	Описание	Номер детали
1	Болт с 6-гранной головкой M16x65-10.9 Zn	301 3870
2	Болт с потайной головкой. M12x45-12.9-MU-10 Zn	301 5794
3	Шлицевая гайка NM16-8 Zn DIN985	303 0935
4	Гайка шестигранная M12 DIN934-8 Zn	303 1013
5	Лемех D0 6 P	337 1690
6	Лемех крыльчатый D059	337 4340
7	Защита стойки 10x330 Dolomit	349 8750

Labrador



Положение	Описание	Номер детали
1	Болт с потайной головкой. M12x55x20-12.9-MU-10 Zn	301 5786
2	Лемех LM8	337 1686
3	Защита стойки 100x8x598 Labrador	349 8745

Стерневая обработка почвы

► результат болт



срезной болт для предпосевной комбинации

Положение	Описание	Номер детали
1	Болт с 6-гранной головкой M8x50-12.9	301 3077
2	Болт с 6-гранной головкой M10x45-8.8	301 3238
3	Болт с 6-гранной головкой M12x57-8.8	301 3422

Тип устройства	Положение
Карданный вал с соединением болта	1
Стойка с Стрельчатая лапа	2
Стойка с Стрельчатая лапа Пружинный пакет	3

срезной болт культиваторов

Положение	Описание	Номер детали
1	Болт с 6-гранной головкой M10x45-8.8 Zn	301 3240
2	Болт с 6-гранной головкой M10x55-10.9 Zn	301 3250
3	Болт с 6-гранной головкой M12x55-10.9 Zn	301 3384
4	Болт с 6-гранной головкой M12x60-8.8	301 3388
5	Болт с 6-гранной головкой M12x60-10.9 Zn	301 3391
6	Болт с 6-гранной головкой M12x65-10.9	301 3399
7	Болт с 6-гранной головкой M14x70-10.9	301 3595
8	Болт с 6-гранной головкой M16x65-10.9 Zn	301 3870
9	Болт с 6-гранной головкой M20x70x28-8.8 Zn	301 4600
10	Болт с 6-гранной головкой M20x100-8.8	301 4407
11	Болт с 6-гранной головкой M16x55-10.9 Zn	301 5385

Тип устройства	Положение
Kristall 9	6
Kristall 9 UE	3
Karat 9	6
Karat 9 UE	3
Smaragd 7	2
Smaragd 7 UE	8
Smaragd 9	6
Smaragd 9 UE (M 20)	9
Smaragd 9 UE (M 12)	5
Smaragd 80	2
Smaragd 80 UE	8
Smaragd 90	6
Smaragd 90 UE	9
Topas 110	2
Topas 140	5
Labrador	10
Thorit 8 / Thorit 9 / Thorit 10	6
Thorit 8 UE / Thorit 9 UE / Thorit 10 UE	5
Achat 9	6
Achat 9 UE	5
Achat 70	1
Achat 70 UE	11
Achat 80 / Achat 80 UE	4
Achat S / Achat S UE	7

Стерневая обработка почвы

инструментарий ◀

Лемех

Описание	Длина (mm)	Ширина (mm)	Толщина (mm)	Расстояние (mm)	Ø Скважина (mm)	Номер детали	
Лемех А6	455	60	15	45	12,5	337 5420	
Лемех двойной А12	395	120	-	-	12,5	337 0463	
Лемех двойной А13	450	130	-	45	12,5	337 0467	
Лемех стрелчатой лапы А30	290	300	15	45	12,5	337 4368	


Подшипник с корпусом

Описание	Номер детали	
Подшипник с корпусом RCJ 35 35x118x39,9	319 9365	
Подшипник с корпусом RCJ 35 35x118x39,9 4xM12	319 9372	






Анкерный сошник




Положение	Описание	Номер детали
1	Долото лемеха	337 8099
2	Задвижка откр.	481 8527
1 - 3	Анкерный сошник	582 6042

Однодисковый сошник



Положение	Описание	Номер детали
1	Защитный колпачок D90/87/12	319 1130
2	Держатель Дисковый нож RE	481 8029
2	Держатель Дисковый нож LI	481 8030
3	Клапан ES-RE D9/14x27	481 8528
3	Клапан ES-LI D9/14x27	481 8538
4	Дисковый нож D325	349 0009
6	Крепление ножевого диска DS D52/25x20,6	582 1020

Двухдисковый сошник



Положение	Описание	Номер детали
1	Крепление ножевого диска DS D52/25x20,6	582 1020
2	Дисковый нож D350/70/35x3	349 0010
3	Защитный колпачок	319 1133
4	пластичная смазка Optipit 20g	877 1617
5	Loctite Nr 641	886 3005
6	Высевающая труба в комплекте	582 6006
7	Крышка Солитер пластик.	482 6011
8	Чистик пластиковый	349 2026
9	Чистик закаленные металла	349 2031
10	Дистанционная втулка	317 5264
11	Втулка D20/16,05x10	317 3299
12	Маятник "B"	582 6021
13	Тяга	482 6023
14	Тяга	482 6022
15	Регулиров.провод+пружина натяжения	582 1129
16	Регулиров.провод+пружина натяжения	582 1128
17	Дистанционная втулка	317 5263
18	Зажимная втулка EG12/16x8	317 3301
19	Опора диска "B"	582 6032
20	Стойка колеса изогн.	482 6105


Посев

► Solitair

LEMKEN




Двухдисковый сошник и прикатывающими колесами D350/330




Положение	Описание	Номер детали
1	Крепление ножевого диска DS D52/25x20,6	582 1020
2	Дисковый нож D350/70/35x3	349 0010
3	Защитный колпачок	319 1133
4	пластичная смазка Optipit 20g	877 1617
5	Высевающая труба в комплекте	482 6002
6	Loctite Nr 641	886 3005
7	Дистанционная втулка	317 5264
8	Втулка D20/16,05x10	317 3299
9	Маятник "B"	582 6021
10	Тяга	482 6022
11	Регулиров.провод+пружина натяжения	582 1125
12	Зажимная втулка EG12/16x8	317 3301
13	Дистанционная втулка	317 5263
14	Опора диска "B"	582 6032
15	Стойка колеса изогн.	482 6105
16	Опорный ролик с подшипником D340/13x50	357 6001
17	Колпачок M42x2 SW24	323 1325
18	Крышка Солитер пластик.	482 6011
19	Чистик пластиковый	349 2026
20	Чистик закаленные металла	349 2031

Посев

► Compact - Solitair




Двухдисковый сошник OptiDisc впереди




Положение	Описание	Номер детали
1	Дисковый нож	349 0010
2	Подшипник	555 4520
3	пластичная смазка Optipit 20g	877 1617
4	Защитный колпачок D67,12/12,25x11	319 1133
5	Шайба 0,5	305 8699
6	Шайба 1,0	305 8700
7	держатель	582 6036
8	Опора диска	482 6038
9	Втулка жестко-хромировано D16/10,2x29	317 8119
10	Вилка	302 9012
11	Дистанционная трубка	475 9997
12	шатун D12x260 M12 Zn	482 6110
13	Резиновый демпфер	329 5011
14	Проволочный тросик	582 6113
15	Упор впереди	482 6109
16	Переходник D42-D12-150lg	482 6111
17	Стойка колеса изогн. впереди	482 6107
18	Предложение усиления Опорный ролик с подшипником	582 5709
19	Опорный ролик с подшипником D340/13x50	357 6001
20	Колпачок M42x2 SW24	323 1325
21	Высевающая труба в комплекте OptiDisc	582 6014
22	Чистик пластиковый	349 2026
23	Чистик закаленные металла	349 2031
24	Защитный колпачок	357 6008
25	Защитный колпачок	357 6007

Двухдисковый сошник OptiDisc позади




Положение	Описание	Номер детали
1	Дисковый нож	349 0010
2	Подшипник	555 4520
3	пластичная смазка Optipit 20g	877 1617
4	Защитный колпачок D67,12/12,25x11	319 1133
5	Шайба 0,5	305 8699
6	Шайба 1,0	305 8700
7	держатель	582 6036
8	Опора диска	482 6038
9	Втулка жестко-хромировано D16/10,2x29	317 8119
10	Вилка	302 9012
11	Дистанционная трубка	475 9997
12	шатун D12x260 M12 Zn	482 6110
13	Резиновый демпфер	329 5011
14	Проволочный тросик	582 6113
15	Упор задний	482 6109
16	Переходник D42-D12-150lg	482 6111
17	Стойка колеса изогн. задний	482 6106
18	Предложение усиления Опорный ролик с подшипником	582 5709
19	Опорный ролик с подшипником D340/13x50	357 6001
20	Колпачок M42x2 SW24	323 1325
21	Высевающая труба в комплекте OptiDisc	582 6014
22	Чистик пластиковый	349 2026
23	Чистик закаленные металла	349 2031
24	Защитный колпачок	357 6008
25	Защитный колпачок	357 6007

Двухдисковый сошник OptiDisc впереди „В“




Положение	Описание	Номер детали
1	Дисковый нож D350x3x25,5	34910010
2	Подшипник D78/16x23 LK60	31910006
3	Weicon Plast-o-seal	886 3013
4	Шайба 0,5	305 8699
5	Шайба 1,0	305 8700
6	держатель	582 6036
7	Опора диска	48210209
8	Втулка жестко-хромировано D16/10,2x29	317 8119
9	Вилка	302 9012
10	Дистанционная трубка	475 9997
11	шатун D12x260 M12 Zn	482 6110
12	Проволочный тросик	582 6113
13	Резиновый демпфер	329 5011
14	Шайба	305 6978
15	Упор впереди	482 6109
16	Переходник D42-D12-150lg	482 6111
17	Стойка колеса изогн. впереди	482 6107
18	Предложение усиления Опорный ролик с подшипником	582 5709
19	Опорный ролик с подшипником D340/13x50	357 6001
20	Колпачок M42x2 SW24	323 1325
21	Высевающая труба в комплекте OptiDisc "B"	58210043
22	Чистик пластиковый	34910013
23	Чистик закаленные металла	34910012
24	Защитный колпачок	357 6008
25	Защитный колпачок	357 6007

Двухдисковый сошник OptiDisc позади „В“




Положение	Описание	Номер детали
1	Дисковый нож D350x3x25,5	34910010
2	Подшипник D78/16x23 LK60	31910006
3	Weicon Plast-o-seal	886 3013
4	Шайба 0,5	305 8699
5	Шайба 1,0	305 8700
6	держатель	582 6036
7	Опора диска	48210209
8	Втулка жестко-хромировано D16/10,2x29	317 8119
9	Вилка	302 9012
10	Дистанционная трубка	475 9997
11	шатун D12x260 M12 Zn	482 6110
12	Проволочный тросик	582 6113
13	Резиновый демпфер	329 5011
14	Шайба	305 6978
15	Упор задний	482 6108
16	Переходник D42-D12-150lg	482 6111
17	Стойка колеса изогн. задний	482 6106
18	Предложение усиления Опорный ролик с подшипником	582 5709
19	Опорный ролик с подшипником D340/13x50	357 6001
20	Колпачок M42x2 SW24	323 1325
21	Высевающая труба в комплекте OptiDisc "B"	58210043
22	Чистик пластиковый	34910013
23	Чистик закаленные металла	34910012
24	Защитный колпачок	357 6008
25	Защитный колпачок	357 6007

Двухдисковый сошник удобрение




Положение	Описание	Номер детали
1	Дисковый нож D400x3x25,5	34910011
2	Подшипник D78/16x23 LK60	31910006
3	Weicon Plast-o-seal	877 3013
4	Высевающая труба в комплекте удобрять D40x2x319 A2	48210218
5	крышка с Чистик	58210045
6	Чистик закаленные металла	34910012
7	Опора диска	48210208
8	Зажимная втулка EG16/22x18	317 3336
9	крышка	482 6060
10	Щиток	305 1324
11	Пружинный держатель 8x215x271	427 5710
12	Печатная плата 30x55x110	427 5703
13	Нажимная пружина 14x97x202	329 8469
14	Гайка D35/16/14x59-M16	427 5701
15	Шайба D115/80x20x6	305 6678

Зубовая борона




Положение	Описание	Номер детали
1	Стремянка M10x80x110	301 7785
2	Шлицевая гайка M10	303 0933
3	Зуб бороны 12mm	353 8801
4	Зажимная пластина 80x6x120	459 4560

Выравнивающие зубья




Положение	Описание	Номер детали
1	Болт с 6-гранной головкой M12x105xb15 10.9	301 3470
2	Шлицевая гайка M12	303 0934
3	Шайба 13x28x2,5	305 6135
4	Зажимная втулка EG28/32x20	317 3352
5	Зажимная втулка EG25/32x20	317 3408
6	Втулка D20/28x22	317 6657
7	Зажим 70x70-80x10	353 4686
8	Выравнивание зубцы 80x10	353 8741
9	Лемех 150x8x256	337 5487
10	Болт с круглой головкой M12x30-10.9	301 1806
11	Выравнивание зубцы 80x10 с Лемех	353 8740

Пружинный зуб




Положение	Описание	Информация	Номер детали
1	Болт с 6-гранной головкой		301 4020
2	Шайба		305 6141
3	Пружинный зуб RD	для 4-отверстий	353 8730
3	Пружинный зуб LD	для 4-отверстий	353 8731
4	Пластина		459 8603




Положение	Описание	Информация	Номер детали
1	Болт с 6-гранной головкой		301 4020
2	Шайба		305 6141
3	Пружинный зуб RD	для 6-отверстий	353 8734
3	Пружинный зуб LD	для 6-отверстий	353 8735
4	Пластина		459 8603

внешний чистик




Положение	Описание	Номер детали
1	Палец с резьбой	30110015
2	Шлицевая гайка M12	303 0934
3	Гайка шестигранная M8	303 1013
4	Шайба	305 8580
5	Чистик ге	34910004
6	Чистик li	34910005

высевной штригель




Положение	Описание	Номер детали
1	Болт с круглой головкой M10x40	301 1710
2	Шлицевая гайка M10	303 0933
3	Зуб бороны	353 7054
4	Зажимная пластина	459 4534
5	Зуб бороны U20x140 (Колесо шпоры)	353 7055

Одинарные боронки за сошниками




Положение	Описание	Номер детали
1	Болт с круглой головкой M10x50	301 1714
2	Шлицевая гайка M10	303 0933
3	Зуб бороны задний	353 7056
4	Зуб бороны впереди	353 7057
5	Зажимная пластина	549 5429

высевной штригель




Положение	Описание	Информация	Номер детали
1	Зуб бороны впереди D6,5		353 7047
1	Зуб бороны впереди D7,5		353 7049
2	Зуб бороны задний D6,5		353 7046
2	Зуб бороны задний D7,5		353 7048
3	Зуб бороны ге		353 7022
4	Зуб бороны li		353 7023
5	Пластинчатая пружина впереди		353 7010
6	Пластинчатая пружина задний		353 7011
7	Пластинчатая пружина 25x1,5		329 1010
8	Зажимная пластина 35x4x70		459 4530
9	Зуб бороны li	EuroDrill / DKA	353 7039
10	Зуб бороны ге	EuroDrill	353 7038
11	Зуб бороны D7	DKA	353 7040
12	Зуб бороны задний D9		353 7056
13	Зуб бороны впереди D9		353 7057
14	Зажимная пластина 35x4x75		459 4529
16	Зажимная пластина 35x4x80		459 4531

Сошник




Положение	Описание	Номер детали
1	Лапа RE	481 7062
1	Лапа LI	481 7063
2	уравнитель RE	481 6888
2	уравнитель LI	481 6889
3	Задвижка откр. красная	481 8529
4	Клапанный затвор к Сошнику наружный	481 6885
5	Переходник нижний	481 8581
6	Переходник верхний	481 8580
7	Высевающая труба длинная	581 8601
8	Лапа	245 1801
9	Долото лемеха к башмаку	337 8100
10	Пружина натяжения 3,6x36,4x114	329 8541
10	Пружина натяжения 4x32x127	329 8542
11	Проволочный тросик	331 2030

Дисковый Сошник




Положение	Описание	Информация	Номер детали
1	Корпус сошника	для внешнего сошника	581 8063
2	Диск предв. смонт.	для внешнего сошника	581 8422
3	Диск предв. смонт.		581 8420
4	Радиальный шарикоподшипник		319 8589
5	Дисковый нож	для внешнего сошника	349 0007
6	Дисковый нож		349 0006
7	Пружина натяжения 4x32x127		329 8542
8	Проволочный тросик		331 2030
9	Высевающая труба длинная		581 8601
9	Высевающая труба короткая		581 8604
10	Переходник нижний		481 8581
11	Переходник верхний		481 8580
12	Ограничитель глубины правый		481 6894
12	Ограничитель глубины левый		481 6895
13	Чистик		349 2050

Сошник



Положение	Описание	Информация	Номер детали
1	Задвижка откр. красная		481 8529
2	Переходник нижний		481 8581
3	Высевная труба нижняя		481 8603
4	Спиральный шланг с муфтой короткая	L = 1050mm	377 4201
4	Спиральный шланг с муфтой длинная	L = 1250mm	377 4202
5	Лапа		245 1802
6	Долото лемеха к башмаку		337 8100

Дисковый Сошник



Положение	Описание	Информация	Номер детали
1	Диск предв. смонт.		581 8420
2	Ограничитель глубины правый		481 6894
2	Ограничитель глубины левый		481 6895
3	Спиральный шланг с муфтой короткая	L = 1050mm	377 4201
3	Спиральный шланг с муфтой длинная	L = 1250mm	377 4202
4	Переходник нижний		481 8581
5	Высевная труба нижняя		481 8603
7	Чистик		349 2050
8	Радиальный шарикоподшипник		319 8589

ЛЕМКЕН Германия

Отдел	Фамилия, имя	Телефон +49 28 02 ... Факс +49 28 02 ...	Мобильный телефон Mail
Директор фирмы	Антони ван дер Лей	... 81-400 ... 81-394	+49 1 624 12 72 16 a.vanderley@lemken.com
Управление продажами	Карл-Хубертус Рее	... 81-580 ... 81-394	+49 1 73 7 19 56 04 k.h.reher@lemken.com
Продукт-менеджмент Сеялки/Ротационная борона	Ральф Борнеманн	... 81-482 ... 81-394	+49 1 72 7 08 69 31 r.bornemann@lemken.com
Продукт-менеджмент Защита растений	Филип Кампс	... 81-641 ... 81-394	+49 1 72 2 97 33 56 p.kamps@lemken.com
Продукт-менеджмент Вспашка/почвоуплотнитель	Матиас Маазакерс	... 81-471 ... 81-394	+49 1 73 5 41 71 77 m.maasackers@lemken.com
Продукт-менеджмент Культиватор/Короткая дисковая борона/ Комбинации для предпосевной обработки	Йенс Витхоф	... 81-296 ... 81 394	+49 1 72 8 37 73 19 j.wiethoff@lemken.com
Сбыт в Германии	Норберт Раймер-Тиманн	... 81-191 ... 81-394	+49 1 72 2 93 12 00 n.reimer-thiemann@lemken.com
Сбыт зарубежом	Дирк Холлиндербоймер	... 81-186 ... 81-112	+49 1 72 2 92 02 33 d.hollinderbaeumer@lemken.com
Агро-трейнинг	Петер Баумгартнер	... 81-228 ... 81-262	+49 1 72 2 93 51 90 p.baumgaertner@lemken.com
Финансовое управление	доктор Джофри Вайснер	... 81-560 ... 81-358	+49 1 73 4 27 35 27 g.weisner@lemken.com
Маркетинг	Ларс Хайер	... 81-195 ... 81-262	+49 1 73 2 53 47 74 l.heier@lemken.com
Сервис по технике	Штефан Хюнтинг	... 81-396 ... 81-293	+49 1 73 7 17 00 93 s.huenting@lemken.com
	Тобиас Донац	... 81-109 ... 81-104	+49 1 73 7 17 01 06 t.donatz@lemken.com
Специалист по опрыскивателям	Альфонс Зилькер	+49 59 35 70 56-10 ... 70 56-50	+49 1 71 7 73 48 25 a.sielker@lemken.com
	Вильфрид Круг	+49 3 44 41 4 46 38 ... 4 46 41	+49 1 60 97 35 00 37 w.krug@lemken.com
Отгрузка/внутренний таможенный пост	Торстен Камп	... 81-204 ... 81-209	t.kamp@lemken.com
Продажа техники	Андрэ Лаакманн	... 81-211 ... 81-330	+49 1 63 3 15 25 69 andre.laakmann@lemken.com
Продажа запасных частей	Борис Брехелер	... 81-254 ... 81-220	+49 1 74 9 49 35 69 b.broecheler@lemken.com

Банковские реквизиты:

Deutsche Bank AG Krefeld
Kto.-Nr. 345 003 800
BLZ 320 700 80
BIC/SWIFT DEUT DE DD 320
IBAN DE15 3207 0080 0345 0038 00

Commerzbank AG Düsseldorf
Kto.-Nr. 212 999
BLZ 300 800 00
BIC/SWIFT DRES DE FF 300
IBAN DE33 3008 0000 0212 9991 00

Sparkasse am Niederrhein
Kto.-Nr. 1 102 000 161
BLZ 354 500 00
BIC/SWIFT WELA DE D1MOR
IBAN DE61 3545 0000 1102 0001 61

Volksbank Niederrhein eG Alpen
Kto.-Nr. 100 996 014
BLZ 354 611 06
BIC/SWIFT GENO DE D1NRH
IBAN DE24 3546 1106 0100 9960 14

HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Düsseldorf
Kto.-Nr. 590 4005
BLZ 300 308 80
BIC/SWIFT TUBD DEDD
IBAN DE07 3003 0880 0005 9040 05

UniCredit Bank AG Dortmund
Kto.-Nr. 364 209 355
BLZ 440 200 90
BIC/SWIFT HYVE DE MM808
IBAN DE29 4402 0090 0364 2093 55

LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Str. 5
46519 Alpen/Germany
Telefon +49 2802 81 0
Telefax +49 2802 81 220
lemken@lemken.com
www.lemken.com

Rechtsform Kommanditgesellschaft
Amtsgericht Kleve - HR A 2375
USt-IdNr. DE 120310677
Persönlich haftende Gesellschafterin:
LEMKEN Verwaltungsgesellschaft mbH, Alpen
Amtsgericht Kleve HR B 6873
Geschäftsführer: Anthony van der Ley

1 Stefan Wieck

Частный: Glockensteg 5 • 25889 Witzwort
Tel. 04864 913 • Fax 04864 104041 • Mob. 0171 9912749
E-Mail: wieck@lemken.com
Склад: Timmerloh 16 • 24787 Fockbek
Tel. 0 4331 665960 • Fax 04331 665969
E-Mail: lager.fockbek@lemken.com

2 Bernd Mienits

Частный: Friesenweg 3 • 26441 Jever
Tel. 04461 7456838 • Fax 04461 7456839 • Mob. 0171 9924999
E-Mail: mienits@lemken.com

3 Heiko Breitsprecher

Склад: 17391 Albinshof
Tel. 039723 20207 • Fax 039723 20088 • Mob. 0172 2931199
E-Mail: breitsprecher@lemken.com

4 Malte Petersen

Частный: Zum Wald 2 • 24991 Freienwill
Tel. 04602 9677861 • Fax 04602 9677862 • Mob. 0172 2931205
E-Mail: m.petersen@lemken.com

5 Wolfgang Schröter

Частный: Am Hainsacker 1 • 31171 Nordstemmen
Tel. 05044 8735 • Fax 05044 8808302 • Mob. 0160 90543437
E-Mail: schroeter@lemken.com
Склад: Am Rockberg 1 • 31028 Gronau

6 Michel Walter

Лазер: Vorwerk 19 • OT Straußhof • 06347 Gerbstedt
Tel. 034783 29415 • Fax 034783 29625 • Mob. 01520 4910543
E-Mail: m.walter@lemken.com

7 Steffen Seiger

Частный: Waldstraße 2 • 04910 Kraupa
Tel. 03533 819427 • Fax 03533 488643 • Mob. 0171 7729263
E-Mail: seiger@lemken.com

8 Ludger Paaßen

Weseler Straße 5 • 46519 Alpen
Tel. 02802 81-203 • Fax 02802 81-330 • Mob. 0172 2931198
E-Mail: paassen@lemken.com

9 Alexander Kuprat

Частный: Am Stopfer 75a • 48329 Havixbeck
Tel. 02507 9879594 • Fax 02507 9879595 • Mob. 0152 04908134
E-Mail: a.kuprat@lemken.com

10 Fritz Rappe

Склад: Bubornstraße 10 • 34479 Breuna-Wettesingen
Tel. 05641 4815 • Fax 05641 50481 • Mob. 0175 1851357
E-Mail: rappe@lemken.com • E-Mail: lager.breuna@lemken.com

11 Jörg Uhlig

Склад: Zschaigaer Straße 18 • 04600 Altenburg
Tel. 034494 80041 • Fax 034494 80047 • Mob. 0171 7770995
E-Mail: uhlig@lemken.com • E-Mail: lager.mockzig@lemken.com

12 Heinrich Schneider

Склад: Tiergartenstraße 14 • 54552 Steinigen
Tel. 06573 9525880 • Fax 06573 9530536 • Mob. 0171 9906892
E-Mail: schneider@lemken.com

13 Maik Peppler

Частный: Lindenhof • 35625 Hüttenberg
Tel. 06403 75881 • Fax 06403 779287 • Mob. 0172 2627926
E-Mail: peppler@lemken.com
Склад: Im Löchel • 35423 Lich-Eberstadt
Tel. 06004 919010 • Fax 06004 919020
E-Mail: lager.lich@lemken.com

14 Norbert Hümmer

Частный: Rudolzshofen 4a • 97215 Uffenheim
Tel. 09842 8601 • Fax 09842 1220 • Mob. 0173 2656263
E-Mail: huemmer@lemken.com
Склад: 97348 Willanzheim-Herrnsheim
Tel. 09326 99904 • Fax 09326 99905
E-Mail: lager.willanzheim@lemken.com



15 Jörg Markus Kreher

Частный: Hüttenheim 224 • 97348 Willanzheim
Tel. 09326 902443 • Fax 09326 902384 • Mob. 0173 7187115
E-Mail: kreher@lemken.com
Склад: Alte Schernfelder Straße 10a • 85072 Eichstätt-Wegscheid
Tel. 08421 80653 • Fax 08421 80613
E-Mail: lager.wegscheid@lemken.com

16 Hubert Karl

Частный: Hofendorf 5a • 84088 Neufahrn/Ndb.
Tel. 08773 7129 • Fax 08773 7327 • Mob. 0171 9915264
E-Mail: karl@lemken.com
Склад: Alte Schernfelder Straße 10a • 85072 Eichstätt-Wegscheid
Tel. 08421 80653 • Fax 08421 80613
E-Mail: lager.wegscheid@lemken.com

17 Hans Kloh

Частный: Gfällachstraße 26a • 85452 Eichenried
Tel. 08123 889595 • Fax 08123 4749 • Mob. 0172 2931196
E-Mail: kloh@lemken.com
Склад: Alte Schernfelder Straße 10a
85072 Eichstätt-Wegscheid
Tel. 08421 80653 • Fax 08421 80613
E-Mail: lager.wegscheid@lemken.com

18 Karl-Dieter Heisner

Частный: Mühlenweg 26 • 69429 Waldbrunn
Tel. 06274 927782 • Fax 06274 927783 • Mob. 0173 6505485
E-Mail: heisner@lemken.com

ЛЕМКЕН интернациональный

А Австрия

LEMKEN Austria GmbH
Wiener Str. 132
2020 Hollabrunn
Tel +43 2952 20221
Fax +43 2952 2022110
Mail hollabrunn@lemken.com

Herbert Bittenauer
Mob +43 664 821 57 38
Mail h.bittenauer@lemken.com

Franz Hofbauer
Mob +43 664 88 38 67 37
Mail hofbauer@lemken.com

Reinhold Kogler
Mob +43 664 8 21 57 36
Mail kogler@lemken.com

АУС Австралия

William Adams Pty. Ltd.
Jamie Palmer
Bass Highway
Somerset, Tas 7322, Australia
Tel +61 3 6433 8888
Fax +61 3 6433 8874
Mob +61 417 549490
Mail jamiepalmer@wadams.com.au
Web www.williamadams.com.au

АЗ Азербайджан

RAO Global Group GmbH Azerbaijan
Elshad Hummetov
World Business Center
Intersection S. Vurgun & S. Rahimov Str.
1014 Baku
Tel +99 412 597 48 -75 / -76
Fax +99 412 597 48 44
Mail info@rao-global.com

В Бельгия

LEMKEN Belgium BVBA
Stijn Vercauteren
Varendonk 10
9940 Sleidinge
Mob +32 474 97 46 22
Fax +32 9 328 65 69
Mail vercauteren@lemken.com

БГ Болгария

LEMKEN BULGARIA Ltd.
Niklay Kolev
42 G. S. Rakovski Str.
1202 Sofia
Mob +359 878 911333
Mail n.kolev@lemken.com
Web www.lemken.com

БН Босния и Герцеговина

Milan Slavkovic
Bul. Iovana Ducica
21000 Novi Sad
Serbia
Tel +381 21 402 940
Fax +381 21 402 940
Mob +381 69 780 345
Mail slavkovic@lemken.com
Web www.lemken.com

БВ Беларусь

Kompania Polymya
Valery Sanko
ul. Krasnosnamennja, 64
222518 Borisov
Tel +375 177 736009
Fax +375 177 732289
Mail polymya@polymya.ru
Web www.polymya.ru

СН Канада

LEMKEN CANADA INC.
Laurent Letzter
1500 Ste Catherine Ouest
PO Box 55119
Montréal (Québec) H3G 2W5
Mob +1 514 443 6828
Mail letzter@lemken.com

Швейцария

LEMKEN Niederlassung Schweiz
Markus Wiget
Mob +41 796 060005
Mail m.wiget@lemken.com
Web www.lemken.ch

LEMKEN Niederlassung Schweiz West

Nicolas Soehnen
Mob +33 689 935814
Fax +33 389 398758
Mail n.soehnen@lemken.com
Web www.lemken.ch

СН Китай

LEMKEN Agricultural Machinery (Qingdao) Co. Ltd.
Peter Zhao
No. 766, Huadong Road
National High-Tech Zone
Qingdao 266111, P. R. China
Tel +86 532 5567 9588
Fax +86 532 5567 9521
Mob +86 139 1151 3034
Mail p.zhao@lemken.com
Web www.lemken.com

СГ Кипр

Kakkis agrifuture products Ltd
Philippos Kakkis 5 Kimonos Str. Xylotymbou
7510 Larnaka
Tel +357 24 724428
Fax +357 24 724411
Mob +357 99 622053
Mail info@kakkisagrifuture.com
Web www.kakkisagrifuture.com

СЗ Чехия

LEMKEN CZECH, s.r.o.
Veselská 34/290
Popuvky
664 41 Troubsko
Fax +420 547 214898

Ing. Lubomír Klička
Mob +420 724 151797
Mail klicka@lemken.com

Ing. Miloš Novák
Mob +420 725 775588
Mail novak@lemken.com

Д Германия

LEMKEN GmbH & Co. KG
Norbert Reimer-Thiemann
Weseler Straße 5
46519 Alpen
Tel +49 2802 81-191
Fax +49 2802 81-394
Mob +49 172 2931200
Mail n.reimer-thiemann@lemken.com
Web www.lemken.com

ДК Дания

LEMKEN Skandinavien ApS
Nis Peter Albrechtsen
Varnæsvej 568 Felstedskov
6200 Aabenraa
Mob +45 30 52 52 57
Mail albrechtsen@lemken.com

Е Испания

LEMKEN IBERIA S.L
José Antonio Pita París
Apartado correos 62031
28042 Madrid
Mob +34 673 566 259
Mail pita@lemken.com
Web www.lemken.com

Alberto Piñero Panadero
Apartado correos 62031
28042 Madrid
Mob +34 673 566 255
Mail pinero@lemken.com
Web www.lemken.com

Эстония

Konekesko Eesti AS
Valdek Küppas
Mäeküla
Paide vald
72602 Järva maakond
Tel +372 38 49508
Fax +372 38 49501
Mob +372 53 311741
Mail valdek.kuppas@kesko.ee
Web www.konekesko.ee

ЭТЭ Эфиопия

Michael Tesfaye
Kaleb Services Farmers House Akaki-Kality
Sub-city, Kebele-10, House No. 9999/1
Debreziet Road, Kaleb Building
Addis Ababa
Tel +251 11 4391459
Fax +251 11 4393674
Mob +251 920 497938
Mail michael@kalebservice.com
Web www.kalebservice.com

Ф Франция

LEMKEN France sarl
Joel Foucher
94, avenue Denis Papin
45801 St. Jean de Braye Cedex
Tel +33 2 38611112
Fax +33 2 38840356
Mail france@lemken.com
Web www.lemken.com

ФН Финляндия

Rautakesko Ltd
Torsten Bergstrom
Tikkurilantie 10
01301 Vantaa
Tel +358 1 05320345
Fax +358 1 05320409
Mobil +358 5 03872539
Mail torsten.bergstrom@kesko.fi
Web www.k-maatalous.fi

ВБ Великобритания

LEMKEN UK Ltd.
46 Fuller Road
Harleston Industrial Park, Harleston
UK-Norfolk, IP20 9EA
Tel +44 1379 855 449
Fax +44 1379 855 452
Mail uksales@lemken.com
Web www.lemken.co.uk

Mark Ormond
Mob +44 7860 455 711
Mail m.ormond@lemken.com

Г Грузия

NOBLEX LTD
Otar Kakhiashvili
41, Vazha-Pshavela ave., 4th floor
Tbilisi, 0177
Tel +995 32 247 30 03, 05
Fax +995 32 247 30 15
Mob +995 599 044722
Mail otar.kakhiashvili@noblex.ge

ГР Греция

Tsikos OE
Manufacture-Retail farming Machiner
3rd km Giannitsa Alexandria Rd
58100 Giannitsa
Tel +30 238 202 5175
Fax +30 238 202 5175
Mail tsikosanastasio@yahoo.gr

Н Венгрия

LEMKEN HUNGARIA Kft.
Hrsz 058/66.
PF. 53
2351 Alsónémedi
Tel +36 29 53720
Fax +36 29 537202
Mail office-ungarn@lemken.com

Balazs Poczik **Mob** +36 30 7485380
Mail poczik@lemken.com

Andor Szűcs
Mob +36 30 8525787
Mail szucs@lemken.com

ХР Хорватия

Slavko Kralj
Cresnjevi 215
9250 Gornja Radgona
Tel +386 2 5691314
Fax +386 2 5698319
Mob +386 41 682314
Mail s.kralj@lemken.com

И Италия

LEMKEN ITALIA s.r.l.
Giovanni Ravelli
Corso Porto Nuova, 11
37122 Verona
Mob +39 335 8121111
Fax +39 051 841558
Mail ravelli@lemken.com

ИНД Индия

LEMKEN India Agro Equipment Pvt Ltd.
Arvind Kumar
Plot No. D59, MIDC, Buli Bori
Nagpur, Maharashtra - 441108
Tel +91 7104 305401
Fax +91 7104 305444
Mob +91 95 451 92229
Mail a.kumar@lemken.com
Web www.lemken.in

ИР Иран

Azhar Saba Co.
Mohamed Khoram
5th unit, 3rd floor, No. 2
4th Rahnamayi St.
Mashhad-Iran
Tel +98 511 8413955
Fax +98 511 8447424
Mail Azharsabaco@yahoo.ca

ИРЛ Ирландия

LEMKEN UK Ltd.
Diarmuid Claridge
46 Fuller Road
Harleston Industrial Park, Harleston
UK-Norfolk, IP20 9EA
Fax +44 1379 855 452
Mob +353 86 028 6844
Mail d.claridge@lemken.com
Web www.lemken.co.uk